

# Краткое приложение IRC 230 F (версия 22.12.19 01:08)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 230 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 230 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 230 F**

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
ASC-05	AUX, CD, DVD	302
GZYKD002A1	AUX, CD, DVD	301

**Функции кнопок пульта IRC 230 F**

Кнопки пульта IRC 230 F	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	IS/PS		AUDIO	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		P/N	
VIDEO ; SYS	P/N		ZOOM	
■ ; ZOOM	ZOOM			
▼ ; TV				
□ ; →	L/R	ANGLE		
■ ; LOCK	ANGLE	3D		
▲ ; FAV	▲ ; EJECT	▲ ; EJECT		
○ ; STANDBY	○ ; STANDBY	○ ; POWER		
AV	MIC	MODE		
🔇	MUTE	MUTE		
MENU	MENU	MENU		
EXIT	RETURN	Ω		
▲	▲	▲		
◀	◀	◀		
OK	SELECT	ENTER		
▶	▶	▶		
▼	▼	▼		
* ; SETUP	SETUP	SETUP		
♪ ; TITLE	TITLE	TITLE		
■	PBC	PBC		
GUIDE	PROGRAM	PROG		
⊕				
□	SUBTITLE	SUBTITLE		
RED ; ●	REPEAT	REP		
GREEN ; ▶	REP A-B	STEP		
YELLOW ; ◀		A-B		
BLUE ; ▶		SLOW		
■	OSD	DISP		
□	GOTO	GOTO		
VOL -	VOL -	VOL -		
VOL +	VOL +	VOL +		
CH V ; ◀	◀ ; PREV	◀		
CH A ; ▶	▶ ; NEXT	▶		
- ; SAT	+10	+10		
CLEAR ; X		CLEAR		
◀ ; ○	◀ ; REV	◀		
▶ ; I	▶ ; PLAY	▶ II		
▶ ; ?	▶ ; FWD	▶		
■ ; ✎	■ ; STOP	■		
II ; ♫	II ; PAUSE/STEP	▶ II		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		