

Приложение IRC 233 F (версия 18.10.24 08:40)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 233 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 233 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 233 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
ES-18	SAT, STB, DVB	402
ES-3010	SAT, STB, DVB	403
ES-3011	SAT, STB, DVB	402
WS-238B	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 233 F

Кнопки пульта IRC 233 F	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM	⦿?		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	P/N					
⦿ ; ZOOM	Q		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	⏪		⏪		⏪	
⏏ ; ↻	UHF					
⦿ ; LOCK						
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV	
⦿	⦿		⦿ ; STANDBY		⦿	
AV	TV/SAT		USB		USB	
⏏	⏏		⏏ ; MUTE		⏏	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲ ; CH +		▲	
◀	◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK		OK		OK	
▶	▶		▶ ; VOL +		▶	
▼	▼		▼ ; CH -		▼	
* ; SETUP			PVR LIST		PVR LIST	
♪ ; TITLE	⏏/⏏		TV/RADIO		⏏/⏏	
⦿	⦿		TTX		TTX/CC	
GUIDE	EPG		EPG		EPG	
⦿	⦿		TIME SHIFT		TIME SHIFT	
⦿	⦿ ; WHITE		SUBTITLE ; SUB-T		SUB	
RED ; ●	RED ; ⦿?		RED	RECORD ; ●	RED	REC
GREEN ; ■	GREEN ; ⦿		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⦿		YELLOW	PAGE-	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⦿		BLUE	PAGE+	BLUE	
⦿	i		INFO		i	
⏏	⏏		BACK		⏏	
VOL -	◀		◀ ; VOL -		◀	
VOL +	▶		▶ ; VOL +		▶	
CH V ; ⏪	▼	⏪	▼ ; CH -	⏪	▼	⏪
CH A ; ▶▶	▲	▶▶	▲ ; CH +	▶▶	▲	▶▶
± ; SAT	SAT		GOTO		GOTO	
CLEAR ; X						
⏪ ; ●	F1		⏪		⏪	
▶ ; i	F2		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	HELP		▶▶		▶▶	
■ ; ✕			■		■	
; ⏏			▶▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/Q		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	