

# Краткое приложение IRC 235 F (версия 23.08.13 02:12)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта IRC 235 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 235 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 308
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 235 F

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
AUX-01	AUX, CD, DVD	301
LED TDTV24BN02H_WE	TV	101
TDE 315	AUX, CD, DVD	305
TDE 500	AUX, CD, DVD	302
TDE-265	AUX, CD, DVD	304
TDE-445	AUX, CD, DVD	306
TDE-455	AUX, CD, DVD	307
TDE-465	AUX, CD, DVD	303
TDE-470	AUX, CD, DVD	303

Функции кнопок пульта IRC 235 F

Кнопки пульта IRC 235 F	Код 101		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					DVD5.1					
AUDIO ; NICAM					DVD2.0		5.1 IN			
VIDEO ; SYS										
■ ; ZOOM	ASPECT									
▼ ; TV	DTV/ATV									
□ ; →	LIST									
■ ; LOCK	SIZE				RESET		RESET			
▲ ; FAV	FAV									
○ AV	○	ST.BY			STANDBY		STAND BY		MUTE	
✖ MENU	✖	MUTE			MUTE		MUTE		MUTE	
✖ EXIT	✖	EXIT								
▲	^	BASS +			CENTER ▲		R.FRONT		BAS +	
◀	<	SUR -			REAR ▼		L.SUR		TRE -	
OK	OK						CENTER			
▶	>	SUR +			REAR ▲		R.SUR		TRE +	
▼	<	BASS -			CENTER ▼		L.FRONT		BAS -	
* ; SETUP	MTS									
♪ ; TITLE	TV/RADIO		5.1/2.1			2.1/5.1		5.1 STEREO		
TXT ; □	TXT						DIRECT			
GUIDE	EPG						MID			
REC							SUBWOOFER			
SUBT							STEREO		TRE -	
RED ; ●	RED	REC			BASS -		SURROUND		TRE +	
GREEN ; ■	GREEN				BASS +		BASS		BAS -	
YELLOW ; ◀	YELLOW				TREBLE -		TREBLE		BAS +	
BLUE ; ►	BLUE				TREBLE +					
INFO										
CD	CD									
VOL -	VOL -	MASTER -			MAIN VOL. -		VOLUME/ADJ -		VOL -	
VOL +	VOL +	MASTER +			MAIN VOL. +		VOLUME/ADJ +		VOL +	
CH V ; —	CH -	CENTER -			S.W. -		VOLUME/ADJ -		VOL -	
CH A ; ►	CH +	CENTER +			S.W. +		VOLUME/ADJ +		VOL +	
+ ; SAT										
CLEAR ; X										
◀ ; ◉	◀				MIC1.VOL -					
▶ ; i	▶				MIC2.VOL +					
▶ ; ?	▶				MIC1.VOL +					
■ ; ±	■				MIC2.VOL -					
II ; ♫	II									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	MEMO1,2,3								

Функции кнопок пульта IRC 235 F

Кнопки пульта IRC 235 F	Код 305		Код 306		Код 307		Код 308	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			PLAY ▲ (RADIO)		SW.VOL +			
AUDIO ; NICAM			2.1/5.1		SOUND; SPEAK.			
VIDEO ; SYS								
■ ; ZOOM	SEARCH ▲ (RADIO)							
▼ ; TV	PLAY ▼ (RADIO)		SW.VOL -					
□ ; →	MEMORY (RADIO)		PRESET					
■ ; LOCK	RESET		RESET					
▲ ; FAV	SEARCH ▼ (RADIO)							
○ AV	ST.BY	STANDBY			STANDBY		MUTE	
✖ MENU		INPUT			INPUT		MUTE	
✖ EXIT		MUTE			MUTE		MUTE	
▲	CENTER + (5.1)		▲ ; MAIN-VOL. +		M.VOL +		BAS +	
◀	SURROUND - (5.1)		◀ ; S.W. -		S.VOL - ; REAR -		TRE -	
OK	5.1/2.1							
▶	SURROUND + (5.1)		▶ ; S.W. +		S.VOL + ; REAR +		TRE +	
▼	CENTER - (5.1)		▼ ; MAIN-VOL. -		M.VOL -		BAS -	
* ; SETUP								
♪ ; TITLE	5.1/2.1				SOUND; SPEAK.			
TXT								
GUIDE								
REC								
SUBT								
RED ; ●	FRONT -	R. VOL ▼			S.VOL - ; REAR -		TRE -	
GREEN ; ■	FRONT +	R. VOL ▲			S.VOL + ; REAR +		TRE +	
YELLOW ; ◀	MASTER ◀	F. VOL ▼			C.VOL - ; CENTER -		BAS -	
BLUE ; ►	MASTER ►	F. VOL ▲			C.VOL + ; CENTER +		BAS +	
INFO	CENTER + (5.1)	C. VOL ▲			C.VOL + ; CENTER +			
CD	CENTER - (5.1)	C. VOL ▼			C.VOL - ; CENTER -			
VOL -	MASTER -	▼ ; MAIN-VOL. -			M.VOL -		VOL -	
VOL +	MASTER +	▲ ; MAIN-VOL. +			M.VOL +		VOL +	
CH V ; —	SUBWOOFER -	◀ ; S.W. -			SW.VOL -		VOL -	
CH A ; ►	SUBWOOFER +	▶ ; S.W. +			SW.VOL +		VOL +	
+ ; SAT								
CLEAR ; X								
◀ ; ◉	SEARCH ▼ (RADIO)							
▶ ; i	PLAY ▲ (RADIO)							
▶ ; ?	SEARCH ▲ (RADIO)							
■ ; ±	PLAY ▼ (RADIO)							
II ; ♫	MEMORY (RADIO)							
1, 2, ... 9, 0	MEMO1,2,3							