

Краткое приложение IRC 237 F (версия 21.10.08 03:27)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 237 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 237 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 308
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 237 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
AVANTE X55	AUX, CD, DVD	304
GHB-899	AUX, CD, DVD	303
HOLLYWOOD 35	AUX, CD, DVD	304
HOLLYWOOD 60	AUX, CD, DVD	308
HOLLYWOOD 90	AUX, CD, DVD	306
HOLLYWOOD 90-2	AUX, CD, DVD	307
HOLLYWOOD 95	AUX, CD, DVD	305
T7267B	AUX, CD, DVD	301
T7267B-1	AUX, CD, DVD	302

Функции кнопок пульта IRC 237 F

Кнопки пульта	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304	Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TUNING +		DVD		SD	DVD/5.1CH
AUDIO ; NICAM					CLASSIC	
VIDEO ; SYS					POP	
■ ; ZOOM					JAZZ	
▼ ; TV	TUNING -		DISK		ROCK	
□ ; ⇨					USB	
■ ; LOCK	RESET		RESET		NORMAL	RESET
▲ ; FAV	SD/USB		SD/USB			
○	ST-BY		○		○ ; STANDBY	
AV	SOURCE		AUX		AUX	AUX
※	※		※		MUTE	MUTE
MENU						TEST
EXIT						AC-3IN
▲	CEN +	BASS +	VOL +	BASS +	SUB +	
▲	FRONT -	TREBLE -	◀◀	TREBLE -	VOL -	
OK			▶▶		RESET	
▶	FRONT +	TREBLE +	▶▶	TREBLE +	VOL +	
▼	CEN -	BASS -	VOL -	BASS -	SUB -	
* ; SETUP					2.1-CH MODE	OPTICAL
♪ ; TITLE	PROLOGIC		FM	5.1-CH MODE	COAXIAL	
■				FL - ; POPULAR	ECHO ON	
GUIDE				FL + ; CLASSIC		
○				FR - ; FLAT		
□				FR + ; JAZZ	ECHO OFF	
RED ; ●	SUR -		BASS-	SL -	REAR -	
GREEN ; ▶▶	SUR +		BASS+	SL +	REAR +	
YELLOW ; ◀◀	SUB -		TUNING -	SR -	FRONT -	
BLUE ; ▶▶	SUB +		TUNING +	SR +	FRONT +	
□			▶▶		CEN +	CEN +
○					CEN -	CEN -
VOL -	VOL -	VOL -	VOL -	VOL -	VOL -	VOL -
VOL +	VOL +	VOL +	VOL +	VOL +	VOL +	VOL +
CH V ; ◀◀	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀	SW -	SUB -
CH A ; ▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	SW +	SUB +
- ; SAT						2.1CH
CLEAR ; X						5.1CH
◀◀ ; ○	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀		MIC VOL -
▶ ; i	▶ II	▶ II	▶ II	▶ II		ECHO ON
▶ ; ?	▶ II	▶ II	▶ II	▶ II		MIC VOL +
■ ; ✎						ECHO OFF
II ; ♪	▶ II	▶ II	▶ II	▶ II		
1, 2, ... 9, 0						DSP1,2,3,4,5,6,7

Функции кнопок пульта IRC 237 F

Кнопки пульта	Код 306	Код 307	Код 308	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD			
AUDIO ; NICAM	AUX; SUR. A; TONE			
VIDEO ; SYS	AUX			
■ ; ZOOM	6CH; SU. B;			
▼ ; TV				
□ ; ⇨	MEMO			
■ ; LOCK	RESET	RESET		
▲ ; FAV				
○	STANDBY	POWER ; ST/BY	I/O	
AV		AUX	INPUT	
※	MUTE	MUTE	MUTE	
MENU				
EXIT				
▲	SUB +	CENTER +	CEN +	
▲	SURR -	FRONT -	SURR -	
OK	SUR			
▶	SURR +	FRONT +	SURR +	
▼	SUB -	CENTER -	CEN -	
* ; SETUP				
♪ ; TITLE	5.1CH	5.1	3D	
■				
GUIDE				
○				
□				
RED ; ●	TREBLE -			
GREEN ; ▶▶	TREBLE +			
YELLOW ; ◀◀	BASS -	SURROUND -	TRE -	
BLUE ; ▶▶	BASS +	SURROUND +	TRE +	
□	CENTER +		DSP	
○	CENTER -		CH.MODE	
VOL -	MASTER VOL -	VOL -	MASTER VOLUME -	
VOL +	MASTER VOL +	VOL +	MASTER VOLUME +	
CH V ; ◀◀	FRONT -	WOOF -	SUB -	
CH A ; ▶▶	FRONT +	WOOF +	SUB +	
- ; SAT				
CLEAR ; X				
◀◀ ; ○				
▶ ; i				
▶ ; ?				
■ ; ✎				
II ; ♪				
1, 2, ... 9, 0				