

Краткое приложение IRC 239 F (версия 21.12.05 01:55)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 239 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 239 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 412
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 239 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
AS-06	SAT, STB, DVB	410
E-RCU-016	SAT, STB, DVB	401
HD X406P	SAT, STB, DVB	411
HOF47A7	SAT, STB, DVB	404
HOF50D14	SAT, STB, DVB	412
KM-1288-1	SAT, STB, DVB	406
LKS-L5515	SAT, STB, DVB	403
SAT-01	SAT, STB, DVB	405
SAT-02	SAT, STB, DVB	405
SAT-03	SAT, STB, DVB	407
SAT-04	SAT, STB, DVB	409
S-RCU-023	SAT, STB, DVB	408
X10P	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 239 F

Кнопки пульта IRC 239 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	P +		P +		▶▶ ; NEXT		P +		P +	
AUDIO ; NICAM	WHITE ; AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS			TV FORMAT		FIND				⊗ ; PVR	
🔍 ; ZOOM					📺 ; TV format				FIND	
▼ ; TV	P -		P -		⏮ ; PREV		P -		P -	
🔍 ; 🔍	FIND				STATUS					
🔒 ; LOCK					OPTION					
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⊖	⊖		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖	
AV	TV/R						TV/SAT		🔌 ; USB	
🔇	🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲ ; CH +		▲		▲		▲	
◀	◀		◀ ; V-		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK/ENTER		OK		OK	
▶	▶		▶ ; V+		▶		▶		▶	
▼	▼		▼ ; CH -		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	HOME				⦿ ; MODE		MODE		MODE	
📺 ; TITLE	TV/♯		TV/RADIO		📺 ; TV/RADIO		TV/RADIO		TV/♯	
📄	TEXT				📄 ; FILE LIST		TELETEXT		TXT	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
⊖										
📄	SUB-T		SUBTITLE		? ; HELP				SUBT	
RED ; ●	RED ; CARD		RED ; LANGUAGE		RED ; AUDIO	● ; REC	RED		RED ; SUBT	● ; REC
GREEN ; ▶	GREEN ; MAILBOX		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBTITLE		GREEN		GREEN ; LIST ; OPT.	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; MODE		YELLOW ; SUBTITLE		YELLOW ; SLEEP		YELLOW		YELLOW ; STATUS	
BLUE ; ▶	BLUE ; STATUS		BLUE ; TEXT		BLUE ; TEXT	▶ ; SLOW	BLUE ; TELETEXT		BLUE ; AUDIO	▶ ; SLOW
📄	INFO		INFO		ⓘ ; INFO		INFO		INFO	
🔄	⊖		Ⓜ		RECALL		PRE		Ⓜ	
VOL -	◀		◀ ; V-		◀		◀		◀	
VOL +	▶		▶ ; V+		▶		▶		▶	
CH V ; ⏮	▼		▼ ; CH -		▼	⏮ ; PREV	▼		▼	⏮ ; SKIP -
CH A ; ▶▶	▲		▲ ; CH +		▲	▶▶ ; NEXT	▲		▲	▶▶ ; SKIP +
⊕ ; SAT			SAT				UHF			
CLEAR ; X										
⏮ ; ●	A				⏮ ; REW				⏮ ; REW	
▶ ; i	B				▶ / ⏸ ; PLAY/PAUSE				▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	C				▶▶ ; FF				▶▶ ; FF	
■ ; ⏸	D				■ ; STOP				■ ; STOP	
⏸ ; ⏸					▶ / ⏸ ; PLAY/PAUSE		PAUSE		⏸ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 239 F

Кнопки пульта IRC 239 F	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	P +		P +		PAGE +					
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	PVR		HDMI				STATUS			
🔍 ; ZOOM	ZOOM				ASPECT		16:9/4:3			
▼ ; TV	P -		P -		PAGE -		TV/STB			
🔍 ; 🔍	MODE								SCAN	
🔒 ; LOCK	FIND						FIND		PAUSE	
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER	
AV	USB				MODE		USB			
🔇	MUTE		🔇 ; MUTE		🔇		🔇		🔇 ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	OPTION		FIND		📄		OPTION		MP	
📺 ; TITLE	TV/RADIO		TV/♯		TV/♯		TV/RADIO		TV/RADIO	
📄	TEXT		TEXT		TXT		TXT			
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG			
⊖	SLEEP				⊖		SLEEP			
📄	SUBT		SUB-T		SUBT		SUBT			
RED ; ●	RED ; LAST	● ; REC	RED ; HOME	● ; REC	RED ; SUBT	REC	RED ; ● ; REC	● ; REC	RED ; FAV	
GREEN ; ▶	GREEN ; OPTION		GREEN ; MAILBOX		GREEN ; LIST		GREEN ; ■ ; STOP		GREEN ; SAT	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; PVR		YELLOW ; TXT		YELLOW ; ■ ;	◀	YELLOW ; AUDIO	
BLUE ; ▶	BLUE ; MODE	▶ ; SLOW	BLUE ; STATUS	▶ ; SLOW	BLUE ; AUDIO	▶	BLUE ; ▶ ; PLAY	▶	BLUE ; TV/RADIO	
📄	INFO		INFO		INFO		INFO		INFO	
🔄	LAST		Ⓜ		Ⓜ		Ⓜ		🔄	
VOL -	◀		◀		VOL -		◀		VOL -	
VOL +	▶		▶		VOL +		▶		VOL +	
CH V ; ⏮	▼	SKIP -	▼	⏮ ; SKIP -	CH -	⏮	P-		PAGE -	
CH A ; ▶▶	▲	SKIP +	▲	▶▶ ; SKIP +	CH +	▶▶	P+		PAGE +	
⊕ ; SAT	SKIP -						TV/STB		SAT	
CLEAR ; X	SKIP +									
⏮ ; ●	⏮ ; REW		⏮ ; REW		⏮		⏮			
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶		▶ ; PLAY			
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶ ; FF		▶▶		▶▶			
■ ; ⏸	■ ; STOP		■ ; STOP		■		■ ; STOP			
⏸ ; ⏸	⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE		⏸		⏸ ; PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 ; SLEEP		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊖		1, 2, ... 9, 0/Ⓜ		1, 2, ... 9, 0	