

Краткое приложение IRC 241 F (версия 22.03.18 01:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 241 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 241 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 241 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
ML2241	TV	102
MP-510	AUX, CD, DVD	303
MP515	AUX, CD, DVD	301
MS524	AUX, CD, DVD	302
MS616ST	AUX, CD, DVD	302
VL3735	TV	101
W1070	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 241 F

Кнопки пульта IRC 241 F	Код 101		Код 102		Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			SENSEYE		DIGITAL ZOOM +		DIGITAL ZOOM +			
AUDIO ; NICAM	I-II		TV AUDIO							
VIDEO ; SYS	③		ATV/DTV							
④ ; ZOOM	④/⑤		WIDE		ASPECT		ASPECT			
▼ ; TV			DTV/RADIO		DIGITAL ZOOM -		DIGITAL ZOOM -			
⑥ ; □	⑥		LIST		AUTO		AUTO			
⑦ ; LOCK	⑦/⑧		FREEZE		II / ▶ ; FREEZE		FREEZE		AUTO	
▲ ; FAV			FAVORITE		TINT					
⑨	⑨		⑩ ; POWER		⑩		⑩		⑩	
AV	⑩		⑪ ; INPUT		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
※	※		⑫ ; MUTE		MUTE		MUTE			
MENU	MENU		MENU		MENU ; EXIT		MENU/EXIT		MENU	
EXIT			BACK		MENU ; EXIT		MENU/EXIT			
▲	▲		▲		▲ ; KEYSTONE □		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		MODE ; ENTER		MODE/ENTER		MENU	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼ ; KEYSTONE △		▼		▼	
* ; SETUP	*		PICTURE	BACKLIGHT	BRIGHTNESS		SET UP			
J ; TITLE	J		SOUND		COLOR					
■	■		⑬ ; TEXT/MIX	⑭ ; LIST	CONTRAST		ECO BLANK		MODE	
GUIDE			GUIDE		TIMER SET UP		SMART ECO		TIMER SETUP	
⑮	⑮		SLEEP		TIMER ON		TIMER ON		TIMER ON/SHOW	
□	□		SUBTITLE		BLANK; ECO				BLANK	
RED ; ●	RED ; I-II		RED ; II		CC		CC			
GREEN ; ■	GREEN ; J		GREEN ; C		TEST		TEST; QUICK INST.			
YELLOW ; ▲	YELLOW ; *		YELLOW ; □		3D SETTING		3D SETTINGS		KEYSTONE □	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊕		BLUE ; ▶▶		3D INVERT		TEACH. TEMPLATE		KEYSTONE △	
⑯	⑯		INFO		INFO		INFO			
⑰	⑰		RETURN		SMART ECO					
VOL -	◀-		VOL - ; ▲-		VOLUME -					
VOL +	▶+		VOL + ; ▲+		VOLUME +					
CH V ; ▲	P ▼ ; ⑯		PROG ▼	◀	PAGE DOWN		PAGE DOWN		KEYSTONE □	
CH A ; ▶	P ▲ ; ⑯		PROG ▲	▶	PAGE UP		PAGE UP		KEYSTONE △	
- ; SAT	-		⑯							
CLEAR ; X			⑬ ; UPDATE							
◀ ; ①	⑯		◀ ; ⑯	⑯ ; SUBCODE	DIGITAL ZOOM -					
▶ ; ①	⑯		▶ ; ⑯	⑯ ; INDEX	II / ▶ ; FREEZE				II / ▶	
▶ ; ?	⑯		▶ ; ⑯	⑯ ; REVEAL	DIGITAL ZOOM +					
■ ; *	⑯/⑯		■	⑯ ; HOLD						
II ; ♀	⑯/⑯		II ; ⑯	⑯ ; SIZE	II / ▶ ; FREEZE				II / ▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							