

# Краткое приложение IRC 242 F (версия 22.01.05 23:19)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 242 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 242 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
<b>1 (101-199)</b>	-	Нет
<b>2 (201-299)</b>	-	Нет
<b>3 (301-399)</b>	-	Нет
<b>4 (401-499)</b>	SAT	401 - 416
<b>5 (501-599)</b>	TV	501 - 599
<b>6 (601-699)</b>	TV	601 - 699
<b>7 (701-799)</b>	TV	701 - 799
<b>8 (801-899)</b>	SAT	801 - 899
<b>9 (901-999)</b>	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 242 F

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
00BF	SAT, STB, DVB	410
838C	SAT, STB, DVB	408
ET9200	SAT, STB, DVB	406
FORCE1	SAT, STB, DVB	405
FOROS COMBO	SAT, STB, DVB	415
GHB-898	SAT, STB, DVB	409
JJ-317B	SAT, STB, DVB	403
PREMIUM	SAT, STB, DVB	416
S12	SAT, STB, DVB	412
SAT-01	SAT, STB, DVB	401
SAT-02	SAT, STB, DVB	402
STB-044	SAT, STB, DVB	414
T213	SAT, STB, DVB	413
T38	SAT, STB, DVB	407
YL-858	SAT, STB, DVB	411
YPCB0251	SAT, STB, DVB	404

Функции кнопок пульта IRC 242 F

Кнопки пульта IRC 242 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	▲; +100; +10		▲; +100				PAGE +		UHF	
AUDIO; NICAM	AUDIO; A/V		FILTER		LANGUAGE		LANG		Ω; AUDIO	
VIDEO; SYS	UHF		V.FORMAT						Y-TUBE	
☐; ZOOM	F1; ZOOM		F1; ZOOM		ZOOM				ZOOM	
▼; TV	▼; -100; -10		▼; -100				PAGE -		TV	
☐; ↻	F3; ☐; PIP	SCAN	☐; B.MARK						PIP	
☐; LOCK	A-Z		SORT						LIST	
▲; FAV	FAV; ♥		♥	▲; MODE	FAV		FAV		MEDIA	
○	○		○		○; POWER		○; POWER		○	
AV	TV/SAT(SET)								LAN	
⏏	⏏		⏏		⏏; MUTE		⏏; MUTE		⏏	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		☐; MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		→; EXIT	
▲	CH ▲		CH ▲		▲; CH -; ⏏		▲; CH +		▲	
◀	VOL ◀		VOL ◀		◀; V -		◀		◀	<
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	VOL ▶		VOL ▶		▶; V +		▶		▶	>
▼	CH ▼		CH ▼		▼; CH +; ⏏		▼; CH -		▼	
*; SETUP	F4; ☐		▲; MODE				PVR		HOME	
♪; TITLE	☐; ♪		☐/♪		TV/RADIO		TV/RADIO		RADIO	
☐	☐		F3; ☐		TEXT		TTX		☐; TELETEXT	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
⌚	F2; SLEEP		F2; SLEEP				TIMESHIFT		⌚; TIMER	
☐	☐		F4; ☐		SUBTITLE		SUB-T		☐; SUBTITLE	
RED; ●	RED; FTA/CAS; GAME		RED; FTA/CAS	●; MARK	RED; ZOOM	REC	RED	●	RED; R	●
GREEN; ►	GREEN; SAT; ☐		GREEN; SAT		GREEN; LANGUAGE		GREEN; V-FORMAT		GREEN; G	
YELLOW; ◀	YELL.; TV/SAT(SET)		YELLOW		YELLOW		YELLOW; ASPECT		YELLOW; Y	
BLUE; ►	BLUE; AUDIO; AV		BLUE; A/V	►; SLOW	BLUE; TEXT		BLUE; TIMER		BLUE; B	
☐	INFO		INFO		INFO		INFO		INFO	HELP
☐	BACK		BACK		☐		RECALL		PROV.	
VOL -	-; VOL ▼		VOL ◀	-	V -		VOL -		VOL -	
VOL +	+; VOL ▲		VOL ▶	+	V +		VOL +		VOL +	
CH V; ⏏	CH ▼		CH ▼	⏏	CH -; ⏏		▼; CH -		CH V	
CH ▲; ⏏	CH ▲		CH ▲	⏏	CH +; ⏏		▲; CH +		CH ▲	
+/; SAT	SAT; ☐		SAT						+/; SAT	
CLEAR; X	EDIT CH								END	
◀; ●	F1; ZOOM		◀; REW		◀		◀		◀	
▶; i	F2; SLEEP		▶; PLAY		▶		▶		▶	
▶▶; ?	F3; ☐; PIP		▶▶; FF		▶▶		▶▶		▶▶	
■; ⏏	F4; ☐		■; R.V.		■		■		■	
; ⏏			; T.SHIFT				; TIMESHIFT			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 242 F

Кнопки пульта IRC 242 F	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция								
▲; DVD	MARK		▶▶; NEXT		PAGE+		▶▶		▶▶	
AUDIO; NICAM	AUDIO									
VIDEO; SYS	SEARCH				V-FORMAT					
☐; ZOOM	TIMESHIFT				ASPECT					
▼; TV	TV		◀◀; PREV		PAGE-		◀◀		◀◀	
☐; ↻	PIP								RES	
☐; LOCK	VKEY									
▲; FAV	HELP		FAVOURITE		FAV		FAVOR		FAV	
○	○		○; STANDBY		○; POWER		○		○; STANDBY	
AV					USB		USB		USB	
⏏	⏏		⏏; MUTE		⏏; MUTE		⏏		⏏; MUTE	
MENU	MENU									
EXIT	EXIT									
▲	▲		▲; CH +		▲		CH ▲		▲; CH +	
◀	◀		◀; VOL -		◀		VOL ◀		◀; VOL -	
OK	OK									
▶	▶		▶; VOL +		▶		VOL ▶		▶; VOL +	
▼	▼		▼; CH -		▼		CH ▼		▼; CH -	
*; SETUP	FILELIST		PVR						MEDIA	
♪; TITLE	RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/R		TV/RADIO	
☐	TEXT		TTX		TTX		TEXT		TTX	
GUIDE	GUIDE		EPG		EPG		EPG		EPG	
⌚	TIMER		REPEAT		TIMER				TIMER	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUB-T		SUB-T		SUBTITLE	
RED; ●	RED	●	RED		RED	●	RED; ⏏	●	RED	RECORD
GREEN; ►	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN; ◀		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW; ▶▶		YELLOW	
BLUE; ►	BLUE	►	BLUE		BLUE		BLUE; ▶▶		BLUE	
☐	/		INFO		INFO		INFO		INFO	
☐	PLAYLIST		RECALL		☐		LAST; GOTO		BACK	
VOL -	VOL -		◀; VOL -		VOL -		VOL ◀		◀; VOL -	
VOL +	VOL +		▶; VOL +		VOL +		VOL ▶		▶; VOL +	
CH V; ⏏	P -		▼; CH -	◀◀; PREV	CH -	◀◀	CH ▼	◀◀	▼; CH -	◀◀
CH ▲; ⏏	P +		▲; CH +	▶▶; NEXT	CH +	▶▶	CH ▲	▶▶	▲; CH +	▶▶
+/; SAT	<		GOTO							
CLEAR; X	>									
◀; ●	<<		◀◀; REV		◀◀		◀◀		◀◀	
▶; i	▶▶		▶▶; PLAY		▶▶		▶▶		▶▶	
▶▶; ?	>>		▶▶; FWD		▶▶		▶▶		▶▶	
■; ⏏	■		■; STOP		■		RED		■	
; ⏏			; PAUSE				; TIME SHIFT			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	