

# Краткое приложение IRC 244 F (версия 23.05.17 01:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 244 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 244 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 107
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 244 F**

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
203B	TV	106
22AFH81LE	TV	104
39H1YDX101BS2	TV	107
M16016HAL	TV	105
P32C05HAL	TV	102
RC44F	TV	101
T24Q44HAL	TV	101
TV-02	TV	103

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 244 F

Кнопки пульта		Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
		Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				FAV+		HDMI		SOURCE		FAV+	
AUDIO ; NICAM	AUDIO					PVR		NICAM		I/II ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	P/N			ASPECT		P.SIZE		HDMI		ZOOM ; P.SIZE	
■ ; ZOOM	16:9			FAV-		DTV		TV		FAV-	
▼ ; TV						MIX		PC.AUTO		■ ; A-B	
□ ; →	COLOR			FREEZE		PC.AUTO		USB ; INDEX		▲ ; FAV-	FAV
■ ; LOCK	F1			FAV						○ ; POWER	
▲ ; FAV						○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
○	○ ; POWER			SOURCE		SOURCE		AV		SOURCE ; □	
AV	SOURCE			■ ; MUTE		MUTE		MUTE		■ ; MUTE	
■	■ ; MUTE			MENU		MENU		MENU		MENU ; □	D.MENU ; FAV+
MENU	MENU			EXIT ; ROTATE		EXIT ; ROOT		EXIT		EXIT ; D.SETUP	
EXIT	○ ; ROTATE					CH +		CH +		▲	
▲	▲					VOL -		VOL -		◀	
◀	◀					ENTER		ENTER		OK	
OK	OK					VOL +		VOL +		▶	
▶	▶					CH -		CH -		▼	
▼	▼										
* ; SETUP	SMART P			PMODE		P.MODE		P.MODE		P.MODE ; -□-	D.SETUP
J ; TITLE	SMART S			S.MODE		S.MODE		S.MODE		S.MODE ; -□-	TITLE ; FAV
■	■			REPEAT		TEXT		TEXT		TEXT	
GUIDE				A-B		EPG		SLEEP		□ ; GOTO	
○	○			SLEEP		SLEEP		SLEEP		□ ; SLEEP	
□	□			USB ; INDEX				MIX		SUBTITLE	□
RED ; ●				RED				RED		RED ; ▲	
GREEN ; ▶				GREEN				GREEN		GREEN ; ▶	
YELLOW ; ◀	◀ ; PREV.			YELLOW				YELLOW		YELLOW ; ◀	
BLUE ; ▶	▶ ; NEXT			BLUE				CYAN		BLUE ; ▶	
□	INFO			DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		INFO	
□	□			□		□		□		□ ; REPEAT	
VOL -	VOL -			VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +			VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ▲	CH - ; PROG. -			CH -	◀ ; PREV.	CH -	◀ ; SUBPAGE	CH -	◀ ; SUBPAGE	CH -	◀ ;
CH A ; ▶	CH + ; PROG. +			CH +	▶ ; NEXT	CH +	▶ ; CANCEL	CH +	▶ ; CANCEL	CH +	▶ ;
± ; SAT				GOTO		/-		/-		/-	
CLEAR ; X						CANCEL		CANCEL		CANCEL	
◀ ; ○	◀ ; REV.					◀ ; SIZE		SUBPAGE		◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY					▶ ; MIX		INDEX ; JSB		▶ ; MIX	
▶ ; ?	▶ ; FWD.					▶ ; HOLD		REVEAL		▶ ; HOLD	
■ ; ■	■ ; STOP					■ ; REVEAL		HOLD		■ ; REVEAL	
■ ; ♦	■ ; PAUSE					■ ; MIX		SIZE		■ ; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 244 F

Кнопки пульта		Код 106		Код 107	
		Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		ROOT			
AUDIO ; NICAM	I/II ; AUDIO				
VIDEO ; SYS	I/II ; AUDIO				
■ ; ZOOM	P.SIZE ; □				
▼ ; TV	DTV/RADIO			TB	
□ ; →	□ ; HOME				
■ ; LOCK	b; MOUSE; FREEZE				
▲ ; FAV	FAV				
○	○				
AV	SOURCE			○	
■	■ ; MUTE			○	
MENU	MENU			≡	
EXIT	EXIT			◀	
▲	▲			▲	
◀	◀			◀	
OK	OK			○	
▶	▶			▶	
▼	▼			▼	
* ; SETUP	P.MODE ; □			▲	
J ; TITLE	S.MODE ; □			■	
■	TEXT ; TXT ; GOTO			≡	
GUIDE	GUIDE ; □				
○	SLEEP				
□	SUB	RED	TB		
RED ; ●	RED ; ▲	● ; REC	◀		
GREEN ; ▶	GREEN ; ▶	▶			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ◀	◀			
BLUE ; ▶	BLUE ; ▶	▶			
□	INFO			○	
□	□			◀	
VOL -	VOL V			-	
VOL +	VOL A			+	
CH V ; ▲	CH V	◀	▼		
CH A ; ▶	CH A	▶	▲		
± ; SAT	□ ; HOME	A-B			
CLEAR ; X	b; MOUSE; FREEZE	REPEAT			
◀ ; ○	◀			◀	
▶ ; i	▶ ; TS	□	▶ ; □		
▶ ; ?	▶	□	▶		
■ ; ■	■ ; STOP	□			
■ ; ♦	■ ; TS	□	▶ ; □		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				