

# Приложение IRC 245 F (версия 19.06.25 17:41)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 245 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 245 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 405
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 245 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
IR300 RCU	SAT, STB, DVB	402
RC2424512	SAT, STB, DVB	405
RC2424516-0001	SAT, STB, DVB	401
RC2424516-0002	SAT, STB, DVB	402
RC2424516-0003	SAT, STB, DVB	403
RC2424516-0004	SAT, STB, DVB	404

\* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 245 F

Кнопки пульта IRC 245 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	>		>		>		>		RADIO	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS										
■ ; ZOOM										
▼ ; TV	<		<		<		<		TV	
□ ; ↘										
■ ; LOCK										
▲ ; FAV										
∅	∅		∅ ; ∅ STB		∅		∅		∅	
AV			AV							
¶	¶		¶		¶		¶		¶	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	TV		TV		TV		TV		HOME	
♪ ; TITLE	RADIO		RADIO		RADIO		RADIO		END	
■	■		■		■		■		■	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
∅	TIMER									
□	□		□		□		□		□	
RED ; ●	RED	●	RED	●	RED	●	RED	●	RED	●
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE		BLUE	
HELP	HELP		HELP		HELP		HELP		HELP	
↔										
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +	
CH V ; ◀◀	CHANNEL -		CHANNEL - ; CH V		CHANNEL -		CHANNEL -		CHANNEL -	
CH A ; ▶▶	CHANNEL +		CHANNEL + ; CH A		CHANNEL +		CHANNEL +		CHANNEL +	
+ ; SAT	■		PVR ; ■		■		■		<	
CLEAR ; X									>	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; ♪	▶		▶		▶		▶		▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; ☰	■		■		■		■		■	
■ ; ☱	■		■		■		■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	