

Приложение IRC 246 F (версия 20.05.31 02:53)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 246 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 246 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 246 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
HTV-1610L	TV	103
HTV-163L	TV	105
HTV-407T2	TV	104
KT6949	TV	101
KT6949A	TV	102

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 246 F

Кнопки пульта IRC 246 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	►; INDEX		SCART		USB		DTV/ATV		FAV +	
AUDIO ; NICAM	NICAM		NICAM		AUDIO ; MTS		MTS		NICAM ; MTS	
VIDEO ; SYS	HDMI		HDMI		MODE ; DTV/ATV		RECLIST		REPEAT	
■ ; ZOOM	ASPECT		ASPECT		ASPECT		ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV	►; LIST		TV		DTV/RAD. ; REPEAT		TV/RADIO		FAV -	
□ ; DMP	DMP		AUTO		LIST				GOTO	
■ ; LOCK	SCART		SOURCE		STILL		FREEZE		FREEZE	
▲ ; FAV	SOURCE		YPbPr		FAV		FAV/LIST		FAV	
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○		○	
AV	AV	YPbPr	AV		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
※	MUTE		MUTE		※		※		※	
MENU	MENU		MENU		MENU	REC MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
OK	OK		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	PIC		PIC		P.MODE		P.MODE		P.MODE	
J ; TITLE	SOUND		SOUND		S.MODE		S.MODE		S.MODE	
TEXT	MIX		TEXT		TEXT	MIX	TEXT		ON/OFF	
GUIDE	CH.LIST		PC		EPG		GUIDE		ROOT	
SLEEP			SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
PC	LIST		□ ; SUBTITLE		T.SHIFT		SUBTITLE		MIX	
RED ; ●	RED		RED		RED	REC	RED	REC	RED	
GREEN ; ■	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE	-	CYAN		CYAN	
SIZE/INFO	DISPLAY		●		-		DISPLAY		INFO	
RECALL	RECALL		○		○		○		○	
VOL -	VOL -		VOL -		◀ ; V-		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		◀+ ; V+		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	CH -	◀; LIST	CH -		P - ; CH -	◀	CH -	◀; CANCEL	CH -	◀
CH A ; ▶	CH +	▶; INDEX	CH +		P + ; CH +	▶	CH +	▶; SUB.PG	CH +	▶
+/- ; SAT					/-		/-		/-	
CLEAR ; X							CANCEL		CANCEL	
◀ ; ●	◀	SUBPAGE	SUBPAGE		◀	○	◀ ; GUIDE	SUB.PG	◀ ; FAV	SUB.PG
▶ ; i	▶; MIX	INDEX	INDEX		▶	○	▶ ; TIMESHIFT	INDEX	▶ ; CANCEL	INDEX
▶ ; ?	▶	REVEAL	REVEAL		▶	○	▶ ; ASPECT	REVEAL	▶ ; FAV -	REVEAL
■ ; ■	■	HOLD	HOLD		■	○	■ ; INDEX	HOLD	■ ; INDEX	HOLD
■ ; ♀	■ ; MIX	SIZE/INFO	SIZE		■	○	■ ; TIMESHIFT	SIZE	■ ; CANCEL	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	