

Приложение IRC 249 F (версия 20.07.20 00:57)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 249 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 249 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 408
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 249 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
HOFO8H339GPD3	SAT, STB, DVB	401
MXV3	SAT, STB, DVB	402
R1A	SAT, STB, DVB	403
RASSE-001	SAT, STB, DVB	406
RC1534807	SAT, STB, DVB	404
RC1534807B	SAT, STB, DVB	404
RCU01	SAT, STB, DVB	402
SRC-5304-1111	SAT, STB, DVB	404
SRC-5304-2222	SAT, STB, DVB	402
SRC-5304-3333	SAT, STB, DVB	405
SRC-5304-6666	SAT, STB, DVB	407
SRC-5304-7777	SAT, STB, DVB	408
TTI	SAT, STB, DVB	405

Функции кнопок пульта IRC 249 F

Кнопки пульта IRC 249 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVB						▶ ; SKIP ; ⏪		▶ ; SKIP ; ⏪	
AUDIO ; NICAM	VOD				ALT AUDIO				ALT AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO CONFEREN.				VIDEOS		VIDEO ; ON DEMAND		VIDEOS ; ⏪	
🔍 ; ZOOM	PVR		ENTER ; ZOOM				ENTER ; ZOOM		ASPECT	
▼ ; TV	IPTV		RECORDED TV ; ⏪		REC TV		⏪ ; REPLAY ; ⏪		⏪ ; REPLAY ; ⏪	
🔍 ; 🔍	SEEK		▲				RECORDED TV ; ⏪		SEARCH ; ρ	
🔒 ; LOCK	CAPTURE		*				*		DELETE ; DEL	
▲ ; FAV	INTERNET		*				*		*	
⊖	⊖		⊖ ; POWER		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV			TV/VIDEO		TV/VIDEO		TV/VIDEO		▲	
🔇	🔇 ; MUTE		MUTE ; 🔇		MUTE		MUTE ; 🔇		MUTE ; 🔇	
MENU	HOME		MENU		MENU		MENU		MENU	⏪
EXIT	REFRESH		⏪ ; ⏩ ; BACK		EXIT		⏪ ; BACK ; ⏩		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		TV ; EXIT TO ; EXIT		OPTIONS		TV ; EXIT TO ; EXIT		OPTIONS	
🔍 ; TITLE	SOFTKEY		⏪ ; REPLAY		⏪		▲		ENTER	
📄	TEXT		⏪ ; FWD		TEXT		GO INTERACTIVE		TELETEXT ; ⏪	
GUIDE	EPG		GUIDE ; EPG		GUIDE		GUIDE ; EPG		GUIDE ; EPG	
⊖	OSD		ON DEMAND ; ⏪		ENTER		● ; RECORD		RECORDED TV ; ⏪	
📄			⏪		↶		ρ		RECENT ; LAST	
RED ; ●	Ⓜ ; REC/PAUSE		C ; RED ; ⏪	● ; RECORD	RED	●	C ; RED ; ⏪ ; ▢	RED	RED ; A	● ; REC
GREEN ; Ⓜ			B ; GREEN ; ⏪		GREEN		B ; GREEN ; ⏪	GREEN	GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	<< ; SLOW REV		A ; YELLOW ; ▢		YELLOW		A ; YELLOW ; ⏪	YELLOW	YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	>> ; SLOW FF		GO INTER. ; BLUE		BLUE		BLUE ; ρ ; ⏪	BLUE	BLUE ; D	
📄	INFO		INFO		I		INFO		I ; INFO	
⏪	⏪ ; BACK		LAST		LAST		LAST		⏪ ; BACK	
VOL -	VOLUME -		VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
VOL +	VOLUME +		VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
CH V ; 🔍	CH/PAGE ▾		CH -		CH -		CH/PG -		CH/PAGE -	
CH A ; 🔍	CH/PAGE ▲		CH +		CH +		CH/PG +		CH/PAGE +	
⊕ ; SAT	MTS		ρ		⏪				*	
CLEAR ; X	DELETE		DELETE ; DEL		DELETE		DELETE ; DEL		#	
⏪ ; ●	⏪ ; REW		⏪ ; REW		⏪		⏪ ; REW		⏪ ; REW	
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶▶		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶ ; FF		▶▶		▶▶ ; FF		▶▶ ; FF	
■ ; ⏪	■ ; STOP		■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; 🔍	▶▶ ; PLAY/PAUSE		■ ; PAUSE		■		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 249 F

Кнопки пульта IRC 249 F	Код 406		Код 407		Код 408	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			↶		↶	
AUDIO ; NICAM						
VIDEO ; SYS						
🔍 ; ZOOM	🔍		ρ		ρ	
▼ ; TV	⊖ TV		⏪		⏪	
🔍 ; 🔍			▢		▢	
🔒 ; LOCK			⏪		⏪	
▲ ; FAV			*		*	
⊖	⊖ STB		⊖		⊖	
AV	⏪		▲		▲	
🔇	🔇		🔇		🔇	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT			EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	📄		⏪ ; ENTER		⏪ ; ENTER	
🔍 ; TITLE	🔍		⏪		⏪	
📄	📄		🏠		🏠	
GUIDE			EPG		EPG	
⊖			■		■	
📄			▢		▢	
RED ; ●			RED ; C	●	RED ; C	●
GREEN ; Ⓜ			GREEN ; B		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; A		YELLOW ; A	
BLUE ; ▶			BLUE ; D		BLUE ; D	
📄	▲		INFO		INFO	
⏪	⏪		LAST		LAST	
VOL -	VOL -		VOL - ; 🔇		VOL - ; 🔇	
VOL +	VOL +		VOL + ; 🔇		VOL + ; 🔇	
CH V ; 🔍	CH -		CH/PG -		CH/PG -	
CH A ; 🔍	CH +		CH/PG +		CH/PG +	
⊕ ; SAT			■		■	
CLEAR ; X			DEL		DEL	
⏪ ; ●			⏪		⏪	
▶ ; i			▶		▶	
▶▶ ; ?			▶▶		▶▶	
■ ; ⏪			■		■	
■ ; 🔍			■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	