

Краткое приложение IRC 24 F (версия 24.12.20 21:44)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 24 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 24 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 127
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
06-520W37-E001X	TV	112
26A9-ED00TELF	TV	122
26A9-ED0WTELF	TV	122
26A9-EDR0TELF	TV	122
5Z26A	TV	114
AL52D-HOME	TV	124
FB0987	TV	103
FB110EX	TV	103
FB1120	TV	103
FB1122	TV	103
FB1123	TV	103
FB1140	TV	103
FB1190	TV	101
FB120	TV	103
FB121	TV	103
FB123	TV	103
FB1290	TV	101
FB1310	TV	102
FB1330	TV	105
FB1331	TV	105
FB1341	TV	103
FB1345	TV	105
FB1350	TV	108
FB190	TV	101
FB190VT	TV	101
FB290	TV	101
FB290VT	TV	101
FB310	TV	102
FB330	TV	105
FB340	TV	105
FB345	TV	105
FB890X	TV	103
IMC2	TV	103
IMC4	TV	103
IR1180VT	TV	102
JH-11490	TV	115
M9423	TV	103
MB100	TV	106
NH400UD	TV	116
RC10	TV	102
RC1121	TV	103
RC1123	TV	103
RC1124	TV	103
RC1126OZ	TV	103
RC1127	TV	103

* По каталогу «IRC»

Коды пульта IRC 24 F

Модель	Устр-во	Код
TF-LED40S13T2	TV	115
TF-LED55S10T2SU	TV	127
TZH-213D	TV	118

Функции кнопок пульта IRC 24 F

Кнопки пульта IRC 24 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							TUNER			
AUDIO ; NICAM					◀		S/M			
VIDEO ; SYS					□		VT TV			
■ ; ZOOM			<<>>		⏪		100			
▼ ; TV	TV		□		TV		□		□	
□ ; ↻	1-2		100		⏩		→*			
⏏ ; LOCK	↔		⏏		⏏		↔*		⏏ ; 100	
▲ ; FAV					AFFIC.		TEMP CASS			
○	○		○		○		○		○	
AV	AV		AV		AV		AV		AV	
⏏	⏏		⏏		⏏		⏏		⏏	
MENU										
EXIT										
▲	⊛+		⊛+		FORMAT +; ZOOM +		⊛+		FORMAT +; ZOOM +	
◀	⊛-		⊛-				⊛-		ABC ▼	
OK	⊛		⊛						OK ; ◀	
▶	⊛+		⊛+				⊛+		ABC ▲	
▼	⊛-		⊛-		FORMAT -; ZOOM -		⊛-		FORMAT -; ZOOM -	
⚙ ; SETUP	⏏		⏏							
🎵 ; TITLE	⏏		⏏							
📺							TV/C		📺 ; □	
GUIDE					AV ; ACC. DIR		ACC DIR COMP			
○	○		○		⏏ ; AFFIC ; TV		○ AUTO			
📺					RED ; SOUND ; ◀		MIX		📺	
RED ; ●	⏏		⏏		GREEN ; PIC. ; □		⏏		RED	
GREEN ; ►	⏏		⏏		YELLOW ; TUN. ; Pr		⏏+		GREEN	
YELLOW ; ◀	⏏		⏏		BLUE ; VT		↔*		YELLOW	
BLUE ; ►	⏏+		⏏+				↔*+		BLUE	
📺									📺 ; 📺	
📺	P/C									
VOL -	↔-		↔-		↔- ; STOP		↔-		↔-	
VOL +	↔+		↔+		↔+ ; STATUS		↔+		↔+	
CH V ; ◀	⏏		⏏		PROG -				CH ▼	
CH A ; ▶	⏏		⏏		PROG +		+		CH ▲	
⏏ ; SAT	⏏		⏏				0:0			
CLEAR ; X					0000		000 REP			
⏏	⏏		⏏		⏏				⏏	
▶ ; i	⏏		⏏		⏏ ; ◀ ; VIOLET					
▶▶ ; ?	⏏		⏏		⏏		?		⏏ ; ?	
■ ; ⏏	⏏		⏏				⏏		HOLD	
⏏ ; ⏏	⏏ ; ⏏		⏏ ; ⏏						⏏ ; P	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 24 F

Кнопки пульта IRC 24 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	D ; DEMO								PAGE +	
AUDIO ; NICAM	SOURCE				◀				AUDIO ; I/II	I/II
VIDEO ; SYS	📺 ; ANALOG ; TV/V.				□					
■ ; ZOOM	DIGITAL ; ZOOM	ZOOM (TEXT)			TV ; 📺				SCALER	
▼ ; TV	TV		□				TV		PAGE -	
□ ; ↻	PIP ; LIVE									
⏏ ; LOCK	📺 ; SWAP ; LIST		⏏ ; 100						ANGLE	
▲ ; FAV	FAV.								FAV ; ▲	
○	○		○		○		○		○ ; POWER	
AV	AV	T-LINK	AV		AV		AV		SOURCE	
⏏	MUTE ; 📺		⏏		⏏		⏏		⏏ ; MUTE	
MENU	MENU						MENU		S.PAGE ; DVD-MENU	
EXIT	EXIT ; STATUS ; E								EXIT	
▲	▲		FORMAT +; ZOOM +		FORMAT +				▲	
◀	◀ ; ZOOM -		ABC ▼						▲	
OK	OK		OK ; ◀						OK	
▶	▶ ; ZOOM +		ABC ▲						▶	
▼	▼		FORMAT -; ZOOM -		FORMAT -				▼	
⚙ ; SETUP	⊛ ; LIGHT								P.MODE	SETUP
🎵 ; TITLE	MEDIA ; DIGITAL								S.MODE	TITLE
📺	MAG. ; TEXT ; OK ; E	STOP (TEXT)	📺 ; □		📺				TEXT	MIX
GUIDE	GUIDE	??? (TEXT)			TOP/100				PBC	
○	SLEEP		📺						SLEEP	
📺	📺		📺				MAGENTA		S.TITLE ; SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; PRES. ; MENU	● ; REC	RED		RED ; ◀		RED		RED ; GOTO	
GREEN ; ►	GREEN ; ZZZ LIST		GREEN		GREEN ; □		GREEN		GREEN ; A-B	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO ; C		YELLOW		YELLOW ; P		YELLOW ; MENU		YELLOW ; REPEAT	
BLUE ; ►	BLUE ; GUIDE ; D		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE		BLUE ; ANGLE	
📺	INFO ; STATUS		📺 ; 📺						CALL	i ; DISPLAY
📺	📺 ; RETURN ; BACK								RECALL	
VOL -	↔- ; VOL -		↔-		↔-		↔-		VOL -	RADIO ; ZOOM -
VOL +	↔+ ; VOL +		↔+		↔+		↔+		VOL +	EPG ; ZOOM +
CH V ; ◀	PR -	PR - ; PIP - ; AGAIN	CH ▼		PROG -		P -		CH -	⏏
CH A ; ▶	PR +	PR + ; PIP + ; INFO	CH ▲		PROG +		P +		CH +	▶▶
⏏ ; SAT	PR - ; PIP - ; AGAIN								↔-	
CLEAR ; X	PR + ; PIP + ; INFO								CANCEL	
⏏	⏏ ; REV		📺						⏏	S.PAGE
▶ ; i	▶ ; PLAY								▶	INDEX
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		📺 ; ?						▶▶	REVEAL
■ ; ⏏	■ ; STOP		HOLD						■	HOLD
⏏ ; ⏏	⏏ ; PAUSE		📺 ; P						⏏ / ▶	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	