

Краткое приложение IRC 251 F (версия 23.01.25 18:46)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 251 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 251 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	VCR	201 - 202
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 251 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
DOT VIEW LED 55	TV	102
LCD 32 SG (MON)	HOME APPLIANCES	202
LCD 32 SG (PC)	HOME APPLIANCES	201
LCD 32 SG (TV)	TV	101
LCD 42 WL 3G TV II	TV	?
LCD 52 FULL HD	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 251 F

Кнопки пульта IRC 251 F	Код 101		Код 102		Код 201		Код 202	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CTRL ; DVD MENU		HDMI1		► ; ◻ ; TIME		► ; ◻ ; TIME	
AUDIO ; NICAM	DTV ; ALPHA		MEDIA	AUDIO	APP		APP	
VIDEO ; SYS	DTV		HDMI2		PC		MON	
■ ; ZOOM	SIZE ; GUIDE		ZOOM ; I/II ; ◻		SIZE ; GUIDE		SIZE ; GUIDE	
▼ ; TV	TV ; STATUS		TV/DTV		◀ ; ◻ ; SLEEP		◀ ; ◻ ; SLEEP	
□ ; →	PIP		PC		PIP		PIP	
■ ; LOCK	STILL		SOURCE	FREEZE	STILL		STILL	
▲ ; FAV	APP		FAV		FOCUS		FOCUS	
○	○		○		○		○	
AV	□ ; SOURCE		AV		□ ; SOURCE		□ ; SOURCE	
🔇	🔇 ; MUTE		MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE	
MENU	M ; MENU	DVI	MENU		M ; MENU	CTRL ; DVD MENU	M ; MENU	CTRL ; DVD MENU
EXIT	← ; EXIT		EXIT		← ; EXIT	—	← ; EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	PICTURE ; REC TV	YPbPr	PICTURE		PICTURE ; REC TV		PICTURE ; REC TV	
J ; TITLE	SOUND	NORMAL ; TITLE	SOUND		SOUND		SOUND	
■	■ ; TEXT	YC 1	TXT		■ ; TEXT		■ ; TEXT	
GUIDE	EPG	YC 2	EPG		EPG		EPG	
○	SLEEP	TIME	SLEEP		SLEEP	TIME	SLEEP	TIME
□	FOCUS	TV ; STATUS	SIZE	SUBTITLE	DTV		DTV	
RED ; ●	RED ; ▶ ; DELETE	● ; ◻ ; MTS	RED ; ▶ ; TV/RADIO		RED ; ▶ ; DELETE	● ; ◻ ; MTS	RED ; ▶ ; DELETE	● ; ◻ ; MTS
GREEN ; ■	GREEN ; ◀ ; SKIP	CVBS 1	GREEN ; ◀ ; AUDIO		GREEN ; ◀ ; SKIP		GREEN ; ◀ ; SKIP	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ▶ ; INS.	CVBS 2	YELL. ; ▶ ; FREEZE		YELLOW ; ▶ ; INS.		YELLOW ; ▶ ; INS.	
BLUE ; ▶	BLUE; ■ ; REPLACE	CVBS 3	BLUE; ■ ;		BLUE; ■ ; REPLACE		BLUE; ■ ; REPLACE	
■	i ; INFO		INFO		i ; INFO		i ; INFO	
□	BACK		□ ; @		BACK		BACK	
VOL -	◀		V -		◀		◀	
VOL +	▶		V +		▶		▶	
CH V ; ◀	P -	◀ ; ◻ ; SLEEP	P -	◀ ; ● ; ◻	P -		P -	
CH A ; ▶	P +	▶ ; ◻ ; TIME	P +	▶ ; ● ; ◻	P +		P +	
± ; SAT	-/- ; CLEAR		+ ; REC LIST		-/- ; CLEAR		+ ; CLEAR	
CLEAR ; X	PC		SCART		DTV ; ALPHA		DTV ; ALPHA	
◀ ; ○	◀		Y/C ; YPbPr		◀		◀	
▶ ; □	▶		▶ ; ● ; ◻		▶		▶	
▶ ; ?	▶		REPEAT ; LANG ; ◻		▶		▶	
■ ; ±	■		■ ; ● ; ◻		■		■	
II ; ◻	II ; ◻ ; PREPG		ZOOM ; I/II ; ◻		II ; ◻ ; PREPG		II ; ◻ ; PREPG	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	