

# Приложение IRC 253 F (версия 21.03.16 04:27)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 253 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 253 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 408
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 253 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
5304-ERT-1111	SAT, STB, DVB	406
5304-ERT-2222	SAT, STB, DVB	401
5304-ERT-3333	SAT, STB, DVB	404
5304-ERT-4444	SAT, STB, DVB	405
5304-ERT-5555	SAT, STB, DVB	403
5304-ERT-6666	SAT, STB, DVB	402
DMT HD 5000	SAT, STB, DVB	403
G-BOX	SAT, STB, DVB	405
HD 5000	SAT, STB, DVB	402
HD 7000I	SAT, STB, DVB	401
KCF-SA700PCO	SAT, STB, DVB	402
MOVIX	SAT, STB, DVB	408
MOVIX PRO	SAT, STB, DVB	407
URC178100-00R00	SAT, STB, DVB	404

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 253 F

Кнопки пульта	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD	►		TV/RADIO		AUDIO		STB		► : NEXT	
AUDIO : NICAM	#?		A.LANG : AUDIO		V-FORMAT				AUDIO	
VIDEO : SYS	V-FORMAT		P.STD		WIDE					
■ : ZOOM	WIDE		P.SIZE		TV/RADIO				◀ : PREV	
▼ : TV	►◀		TV/RADIO		A.L/R				EXIT : PIP	
□ : MEDIA	MEDIA									
☒ : LOCK	LIST									
▲ : FAV	HELP									
○	○	○ : STAND BY			○		○ STB		○	
AV	SOURCE		TV/STB							
※	※	MUTE ; ※ : □			■		■		■	
MENU	MENU		MENU		▲ : МЕНЮ		□ : ДОМ.RU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		ВЫХОД		EXIT		EXIT : PIP	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀	◀ : ▲◀			◀		<		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶	▶ ; ▶▶			▶		>		▶	
▼	▼	▼			▼		▼		▼	
* : SETUP	TV PORTAL		OPT ; DISPLAY						⌂ ; HOME	
J : TITLE	TV/RADIO	RADIO	MEDIA ; REC. LIST							
TEXT	TEXT		TEXT		СПИСОК		TEXT		TEXT ; LANG	
GUIDE	GUIDE		EPG ; GUIDE		ТВ-ГИД		ТВ-ГИД		EPG	
OPT+	OPT+		SLEEP	○			Q		TIMER : FUNC	
□	□		SUB-T	SUB-T	✉ : MAIL				SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; Ⓜ ; A	●	RED ; SUB-T ; Ⓜ	●	RED	● ; REC	RED	●	RED ; REC	
GREEN ; ■■	GREEN ; Ⓜ ; B		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ▲◀	YELLOW ; ○ ; C		YELLOW ; ○		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; ○ ; D		BLUE ; INFO ; i	▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ○	
Ⓑ	i		i	INFO ; i	ИФО		i		INFO	
⌚	⌚		RECALL ; BACK		⌚ ; НАЗАД		⌚		⌚ ; BACK	
VOL -	VOL -		VOLUME - ; VOL -		V-		◀-		◀-	
VOL +	VOL +		VOLUME + ; VOL +		V+		▶+		▶+	
CH V ; ▲◀	CH ▼	◀◀	CHANNEL ▼ ; CH ▼	◀◀ ; ▲◀	CH-		CH V		CH ▼	
CH A ; ▶▶	CH ▲	▶▶	CHANNEL ▲ ; CH ▲	▶▶ ; ▶▶	CH+		CH A		CH ▲	
+ ; SAT			REPLAY						◀ ; PREV	
CLEAR ; X			SKIP						▶ ; NEXT	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀ ; ○		◀◀ ; REW		◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶		▶		▶ ; PLAY/PAUSE		▶		▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; ○		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶	
■ ; ☐	■		■		■ ; STOP		■		■	
■ ; ♫	■		■ ; PAUSE		■ ; PLAY/PAUSE		■		■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 253 F

Кнопки пульта	Код 406		Код 407		Код 408	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD	APP ; WEB					
AUDIO : NICAM	# : MODE					
VIDEO : SYS						
■ : ZOOM	○				Q	
▼ : TV	TV ; ○				○ TV	
□ : MEDIA	□					
☒ : LOCK	○ ; FRAME ; □					
▲ : FAV	FAV					
○	○	○	○	○	○ STB	
AV	⌚ ; A/V				⌚	
※	※		■		■	
MENU	MENU ; ☰		МЕНЮ		MENU	
EXIT	EXIT ; Ⓜ ; *		⌚		⌚	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
* : SETUP	ⓐ ; SETUP ; SERV		Q			
J : TITLE	⌚		⌚			
□	⌚					
GUIDE	EPG ; GUIDE ; ☰					
OPT	○ ; ON/OFF MIC					
□	KB ; a.					
RED ; ●	RED ; F1	● ; REC				
GREEN ; ■■	GREEN ; F2					
YELLOW ; ▲◀	YELLOW ; F3					
BLUE ; ▶▶	BLUE ; F4					
Ⓑ	INFO ; ⓘ ; i*		Q		Q	
⌚	BACK ; Ⓜ ; ×◀		⌚		⌚	
VOL -	VOLUME - ; VOL -		⌚ -		VOL -	
VOL +	VOLUME + ; VOL +		⌚ +		VOL +	
CH V ; ▲◀	CHANNEL -	◀◀ ; PG UP	CH V		CH -	
CH A ; ▶▶	CHANNEL +	▶▶ ; PG DOWN	CH A		CH +	
+ ; SAT						
CLEAR ; X	⌚ ; DEL ; REFR.					
◀◀ ; ●	◀◀ ; REW		◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE		▶		▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶	
■ ; ☐	■ ; STOP		■		■	
■ ; ♫	■ ; PAUSE		■		■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	