

Краткое приложение IRC 255 F (версия 22.12.19 01:26)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 255 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 255 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 255 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
RCP05A	TV TUNER	101
V300	TV TUNER	102

Функции кнопок пульта IRC 255 F

Кнопки пульта IRC 255 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD/CD		FAV. UP	
AUDIO ; NICAM	CC ; LANGUAGE		PIP AUDIO	
VIDEO ; SYS				
■ ; ZOOM	ZOOM			
▼ ; TV	PVR/TV		FAV. DOWN	
□ ; →			PIP	
■ ; LOCK	ANGLE			
▲ ; FAV			SET FAV.	
○			POWER	
AV	TV/VIDEO		SOURCE	
🔇	MUTE		MUTE	
MENU	GUIDE ; MENU		MENU	
EXIT			EXIT	
▲	▲		▲ ; C+	
◀	◀ ; REPLAY		◀ ; V-	
OK	OK		OK	
▶	▶ ; ADVANCED		▶ ; V+	
▼	▼		▼ ; C-	
* ; SETUP	SETUP			
♪ ; TITLE	FM			
■			TV/PC	
GUIDE	GUIDE ; MENU			
⊕	SLEEP		SLEEP	
□	SUBTITLE			
RED ; ●	REC		CH. SURF	
GREEN ; ▶			RES	
YELLOW ; ◀	◀ ; LAST CHAN		SAP	
BLUE ; ▶	▶ ; NEXT			
□			DISPLAY	
CD	CH. SURF		▶	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	CHAN - ; SUBTITLE		CHAN -	
CH A ; ▶	CHAN + ; ANGLE		CHAN +	
- ; SAT			100	
CLEAR ; X	CC ; LANGUAGE			
◀ ; ○	◀			
▶ ; i	▶ / ▶ ; TIMESHIFT			
▶ ; ?	▶▶			
■ ; ✎	STOP ; LIVE			
▶ ; ◊	▶ / ▶ ; TIMESHIFT			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	