

# Краткое приложение IRC 267 F (версия 21.10.28 04:14)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 267 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 267 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 267 F

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
06-NR0002-A000X	TV	102
E32F898EB	TV	103
GHK-4421A	TV	105
HF2384	TV	104
TVD34-M1-1	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 267 F

Кнопки пульта IRC 267 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD ; USB/SD ; PC				DVB				DVD ; USB/SD	
AUDIO ; NICAM	Ⓞ I/II ; AUDIO	S.MODE ; PROG			Ⓞ I/II ; AUDIO			NICAM	Ⓞ I/II ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	P.MODE				TOOLS					
☐ ; ZOOM	☐ ; ZOOM;SIZE				☐ ; ZOOM			ASPECT	☐	
▼ ; TV	USB				DMP ; USB					
☐ ; ◀	☐ ; PIP	EXIT ; SCAN			☐			AUTO		PROG
☐ ; LOCK	TOOLS ; HDMI				☐			FREEZE		TOOLS
▲ ; FAV	E/W ; ▲ ; RADIO	♥ ; TITLE		FAV	▲				E/W ; RADIO ; ▲	♥
Ⓞ	Ⓞ ; POWER			Ⓞ ; STANDBY	Ⓞ ; POWER		♥	Ⓞ ; POWER	Ⓞ ; POWER	
AV	☐ ; SOURCE;INPUT			TV/AV	☐ ; SOURCE	SD		INPUT	☐ ; SOURCE	
⊘	⊘ ; MUTE			⊘ ; MUTE	⊘			⊘ ; MUTE	⊘	
MENU	MENU			MENU	MENU	DMENU		MENU	MENU	SLEEP ; MENU
EXIT	EXIT ; SCAN				EXIT			EXIT	EXIT	
▲	▲			CH ▲	▲			▲	▲	
◀	◀			VOL ◀	◀			◀	◀	
OK	ENTER			OK	ENTER			ENTER	ENTER	
▶	▶			VOL ▶	▶			▶	▶	
▼	▼			CH ▼	▼			▼	▼	
* ; SETUP	* ; SETUP	SETUP		P.EFFECT	SETUP	PROG		P.MODE	SETUP	
J ; TITLE	J ; TITLE	TITLE		S.EFFECT	TITLE	RADIO		S.MODE	♥ ; TITLE	
☐ ; TEXT	☐ ; TEXT			AT	☐				☐ ; II	
GUIDE	EPG ; SETUP ; ☐			HEALTH	EPG				EPG ; SETUP	
Ⓞ	SLEEP ; MENU			SLEEP	SLEEP			SLEEP	SLEEP ; MENU	
☐	☐ ; SUBTITLE				☐ ; SUBTITLE	LIST			SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; ◀			F1	RED ; ●			RED	RED ; ◀	
GREEN ; ▶	GREEN ; ▶			F2	GREEN ; ▶			GREEN	GREEN ; ▶	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ◀			F3	YELLOW ; ◀			YELLOW	YELLOW ; ◀	
BLUE ; ▶	BLUE ; ▶			F4	BLUE ; ▶			BLUE	BLUE ; ▶	
☐	☐ ; INFO ; DISP			DISPLAY	INFO ; ☐	INDEX		DISPLAY	☐ ; INFO	
☐	☐ ; RECALL	REPEAT		RECALL	☐	REPEAT		☐	☐	
VOL -	VOL - ; ◀			VOL ◀	VOL -			VOL -	VOL -	
VOL +	VOL + ; ▶			VOL ▶	VOL +			VOL +	VOL +	
CH V ; ◀	CH - ; P v	◀		CH ▼	CH - ; CH V	◀		CH -	CH -	◀
CH ▲ ; ▶	CH + ; P ▲	▶		CH ▲	CH + ; CH ▲	▶		CH +	CH +	▶
+ ; SAT	LIST ; REPEAT				GOTO			-/-	LIST ; REPEAT	
CLEAR ; X	☐	☐ ; CANCEL			☐				☐ ; ☐ ; ☐	
◀ ; ●	◀	☐ ; SUBTITLE			◀	☐			◀	☐ ; SUBTITLE
▶ ; i	☐ ; II ; TEXT	☐			☐ ; II	☐			☐ ; II	☐
▶▶ ; ?	▶▶	☐ ; SOURCE			▶▶	☐			▶▶	☐
■ ; 5	■ ; STILL	☐ ; HOLD			☐ ; ■ ; STILL	☐			■	☐ ; ■ ; STILL
II ; ☐	☐ ; II ; TEXT	☐ ; ZOOM;SIZE			☐ ; II	☐			☐ ; II	☐ ; ☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	