

Приложение IRC 274 F (версия 20.07.14 01:53)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 274 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 274 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 406
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 274 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
ADS-361	SAT, STB, DVB	401
DC1002HD	SAT, STB, DVB	406
DC1302HD	SAT, STB, DVB	402
DC1502HD	SAT, STB, DVB	405
DC1502HD-1	SAT, STB, DVB	402
DC802HD	SAT, STB, DVB	403
DC921HD	SAT, STB, DVB	404

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 274 F

Кнопки пульта	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 274 F	▲ : DVD	PAGE +	LANG ; TTX ; AUDIO		LANG ; TIMER		▶▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM	VIDEO ; SYS	V-FORMAT		AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO
■ ; ZOOM		ASPECT		ZOOM		ZOOM				V-FORMAT
▼ ; TV		PAGE -		TV/R		◀◀		◀◀		◀◀
□ ; ⇧		TTX ; LANG				PVR LIST				
▣ ; LOCK		REPEAT								
▲ ; FAV		FAV		FAVOR		FAV		FAVOR		FAV
○ ; POWER		POWER		○		○		○		○
AV		IPTV		USB		USB		USB		USB
※		⊗ ; MUTE		MUTE		⊗ ; MUTE		⊗		MUTE
MENU		MENU		MENU		MENU		MENU		MENU
EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT
▲		▲ ; CH +		▲		CH+		CH ▲		▲
◀		◀ ; VOL -		◀		VOL-		VOL ▲		◀
OK		OK		OK		OK		OK		OK
▶		▶ ; VOL +		▶		VOL+		VOL ▶		▶
▼		▼ ; CH -		▼		CH-		CH ▼		▼
* ; SETUP		YOUTUBE		RECALL						
J ; TITLE		TV/RADIO		TV/R		TV/RADIO		TV/R		TV/RADIO
■	TTX ; LANG	LANG ; TTX ; AUDIO		TEXT		TTX		TEXT		TEXT
GUIDE		EPG		EPG		EPG		EPG		EPG
⌚	TIMER	TIMESHIFT	LANG ; TIMER		TIME SHIFT					
□	SUB-T	SUB-T	SUB-T		SUBTITLE		SUB-T		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; PVR	●	RED ; ▲	●	RED	RECORD	RED ; ▲	●	RED	REC
GREEN ; ▶▶	GREEN ; V-FORMAT		GREEN ; ▲		GREEN		GREEN ; ▲		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; ASPECT		YELLOW ; ▶▶		YELLOW		YELLOW ; ▶▶		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; TIMER		BLUE ; ▶▶		BLUE		BLUE ; ▶▶		BLUE	
INFO		INFO		INFO		INFO		INFO		i
⟳	RECALL		LAST		BACK		LAST ; GOTO		RECALL	
VOL -	◀ ; VOL -	VOL -	VOL -	VOL -	VOL-	VOL-	VOL ▲	VOL ▲	VOL -	VOL -
VOL +	▶ ; VOL +	VOL +	VOL +	VOL +	VOL+	VOL+	VOL ▶	VOL ▶	VOL +	VOL +
CH V ; ◀◀		▼ ; CH -	◀◀	PAGE - ; CH -	◀◀	CH-	◀◀	CH ▼	◀◀	PAGE -
CH A ; ▶▶		▲ ; CH +	▶▶	PAGE + ; CH +	▶▶	CH+	▶▶	CH ▲	▶▶	PAGE +
+ ; SAT	GOTO		GOTO		GOTO		GOTO			
CLEAR ; X		REPEAT								
◀◀ ; ●		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀
▶ ; i		▶		▶ / II		▶ / II		▶ / II		▶
▶▶ ; ?		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶
■ ; ■		■		■		■		RED		■
■ ; ♫	■ ; TIMESHIFT		■ ; TIMESHIFT		■ ; TIMESHIFT		■ ; TIMESHIFT		■ ; TIMESHIFT	
1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 274 F

Кнопки пульта	Код 406	
	Функция	Доп. функция
IRC 274 F	▲ : DVD	▶▶
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS	V-FORMAT	
■ ; ZOOM	ASPECT	
▼ ; TV	◀◀	
□ ; ⇧		
▣ ; LOCK		
▲ ; FAV	FAV	
○ ; POWER	POWER	
AV		
※	⊗ ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲ ; CH+	
◀	◀ ; VOL-	
OK	OK	
▶	▶ ; VOL +	
▼	▼ ; CH -	
* ; SETUP		
J ; TITLE	TV/RADIO	
■		
GUIDE		
⌚	TIMER	
□		
RED ; ●	RED ; PVR	●
GREEN ; ▶▶	GREEN ; V-FORMAT	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; ASPECT	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; TIMER	
INFO		
⟳	RECALL	
VOL -	◀ ; VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +	
CH V ; ◀◀		▼ ; CH -
CH A ; ▶▶		▲ ; CH +
+ ; SAT	GOTO	
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		◀◀
▶ ; i		▶
▶▶ ; ?		▶▶
■ ; ■		■
■ ; ♫	■ ; TIMESHIFT	
1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0