

Краткое приложение IRC 278 F (версия 25.08.29 10:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 278 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 278 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 107
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 278 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
2619-ED00PRES	TV	104
KF-7777A	TV	101
KT1744-HG2	TV	103
LC03-AR028A	TV	102
P170T	TV	105
PTV24SS04Z	TV	106
PTV40SS07YCI5BK	TV	107

Функции кнопок пульта IRC 278 F

Кнопки пульта IRC 278 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DTV ; RADIO		M/S	☐;BOOKMAR..OPT			▶▶ ; REVEAL		S-VIDEO	
AUDIO ; NICAM	M/S		→ ← ; S.STD	AUDIO	I/I ; AUDIO		DTV/RADIO		AIR/CABLE	
VIDEO ; SYS	PIC.SIZE		→ ← ; P.STD	SOURCE PIP	P.MODE ; ☐		USB ; ☐		VIDEO	
☐ ; ZOOM			☐ ; P.SIZE	ZOOM	P.SIZE ; ☐		ASPECT		LIST/FLOF	
▼ ; TV	TV		TV/DVB-T	☐ ; ANGLE ; LIST			◀▶ ; MIX		TV	
☐ ; ↻	FILE LIST		ON/OFF PIP				MTS		SEARCH	
☐ ; LOCK	BOOKMARK		☐ ; STILL	SOUND PIP	S.MODE ; ☐		FREEZE		AUTO ; CC	
▲ ; FAV			▲ ; OPEN/CLOSE	SWAP ☐	FAV		FAV. ; ⚡	FAV.	STORE	
○	○		○ ; POWER		○		○		○ ; POWER	
AV	AV		☐ ; LINE		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⏏	⏏		⏏ ; MUTE		⏏		⏏		⏏ ; MUTE	
MENU	MENU		☐ ; TV.MENU	MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		→ X ← ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲ ; P + ; ☐		▲		▲		▲	
◀	◀		◀ ; ↻		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		OK		ENTER		MENU ; ↵	
▶	▶		▶ ; ↻		▶		▶		▶	
▼	▼		▼ ; P - ; ☐		▼		▼		▼	
⚙ ; SETUP	PIC.MODE		SETUP		☐ ; HOME	P.MODE ; ☐	P.MODE		BRIGHTNESS	
♪ ; TITLE	SND.MODE		TITLE		⏏ ; MOUSE	S.MODE ; ☐	S.MODE		CONTRAST	
☐	TTX		☐ ; TTX		GOTO ; TEXT ; TXT		USB ; ☐	TEXT	PC	
GUIDE	EPG		EPG		GUIDE ; ☐		EPG			
○			○ ; SLEEP	○ ; REPEAT	SLEEP		SLEEP			
☐	OPTION		SUBTITLE	☐ ; AUDIO	SUB		SUBTITLE	MIX	TTX/MIX	
RED ; ●	RED	●	RED ; SETUP	● ; REC	RED ; ◀▶	● ; REC	RED	● ; REC	RED	
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN ; INPUT	STEP ▶▶	GREEN ; ▶▶		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW ; TITLE	SLOW ◀◀	YELLOW ; ◀◀		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE ; MENU	SLOW ▶▶	BLUE ; ▶▶		BLUE		BLUE	
☐	☐		☐ ; DISPLAY		INFO		DISPLAY		INFO	
☐	PRE.CH		PRE		☐ ; REPEAT		☐		PRE.P-CH	
VOL -	↵		VOL ▼		VOL ▼		VOL -		VOL ▼	
VOL +	↵		VOL ▲		VOL ▲		VOL +		VOL ▲	
CH V ; ◀▶	P ▼		PROG ▼	◀▶ ; STEP ◀◀	CH ▼	◀▶	CH -	◀▶ ; MIX	P-CHANNEL ▼	
CH A ; ▶▶	P ▲		PROG ▲	▶▶ ; STEP ▶▶	CH ▲	▶▶	CH +	▶▶ ; REVEAL	P-CHANNEL ▲	
⚡ ; SAT	REPEAT		-/-		GOTO ; TEXT ; TXT		FILE		P-CH EDIT	
CLEAR ; X	A ◀▶ B		☐ ; CANCEL ; i				DELETE			
◀ ; ○	◀		◀ ; SLOW ◀◀	☐ ; ZOOM ; EPG	◀		◀ ; TEXT		SUB PAGE	
▶ ; i	▶		▶▶ ; PLAY/PAUSE	☐ ; A-B	▶▶ ; TS	☐	▶▶ ; INDEX	INDEX	INDEX	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; SLOW ▶▶	☐ ; GOTO	▶▶	☐	▶▶ ; HOLD	REVEAL	REVEAL	
■ ; ⏏	■		■ ; STOP	☐ ; PROG ; MENU	■ ; STOP	☐	■ ; SIZE	HOLD	HOLD	
■ ; ⏏	■		■▶▶ ; PLAY/PAUSE	☐ ; SUBTITLE	■▶▶ ; TS	☐	■▶▶ ; INDEX	SIZE	SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 278 F

Кнопки пульта IRC 278 F	Код 106		Код 107	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶ ; REVEAL			
AUDIO ; NICAM				
VIDEO ; SYS				
☐ ; ZOOM	ASPECT			
▼ ; TV	◀▶ ; SUB.PG			
☐ ; ↻				
☐ ; LOCK				
▲ ; FAV	FAV			
○	○		○	
AV	SOURCE			
⏏	⏏		⏏	
MENU	MENU		☐	
EXIT	EXIT		☐	
▲	▲		▲	
◀	◀		<	
OK	ENTER		OK	
▶	▶		>	
▼	▼		v	
⚙ ; SETUP	HOME		☐	
♪ ; TITLE	TV/RADIO			
☐	TTX		TB	
GUIDE	GUIDE			
○				
☐	SUBTITLE		OKKO	
RED ; ●	RED	REC	ИВИ	
GREEN ; ▶▶	GREEN		☐ VK ВИДЕО	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		СМОТРИМ	
BLUE ; ▶▶	CYAN		▶ PREMIER	
☐	DISPLAY		☐	
☐	MTS		☐	
VOL -	VOL -		-	
VOL +	VOL +		+	
CH V ; ◀▶	CH V	◀▶ ; SUB.PG	V	
CH A ; ▶▶	CH A	▶▶ ; REVEAL	▲	
⚡ ; SAT				
CLEAR ; X	CANCEL			
◀ ; ○	◀ ; INDEX	SUB.PG		
▶ ; i	▶▶ ; CANCEL	INDEX		
▶▶ ; ?	▶▶ ; TTX	REVEAL		
■ ; ⏏	■ ; HOLD	HOLD		
■ ; ⏏	■▶▶ ; CANCEL	SIZE/MOUSE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			