

Краткое приложение IRC 278 F (версия 22.12.18 04:09)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 278 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 278 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 106
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 278 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
2619-ED00PRES	TV	104
KF-7777A	TV	101
KT1744-HG2	TV	103
LC03-AR028A	TV	102
P170T	TV	105
PTV24SS04Z	TV	106

Функции кнопок пульта IRC 278 F

Кнопки пульта IRC 278 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DTV ; RADIO		M/S	BOOKMAR.;OPT			REVEAL		S-VIDEO	
AUDIO ; NICAM	MS		→ J ← ; S.STD	AUDIO	I/II ; AUDIO		DTV/RADIO		AIR/CABLE	
VIDEO ; SYS	PIC.SIZE		→ J ← ; P.STD	SOURCE PIP	P.MODE ;		USB ;		VIDEO	
ZOOM			P.SIZE	ZOOM	P.SIZE ;		ASPECT		LIST/FLOF	
▼ ; TV	TV		TV/DVB-T	ANGLE ; LIST			MIX		TV	
□ ; ↻	FILE LIST		ON/OFF PIP				MTS		SEARCH	
▣ ; LOCK	BOOKMARK		STILL	SOUND PIP	S.MODE ;		FREEZE		AUTO ; CC	
▲ ; FAV			▲ ; OPEN/CLOSE	SWAP	FAV		FAV. ; ↵	FAV.	STORE	
○			○ ; POWER		○		○		○ ; POWER	
AV	AV		LINE		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⏏			MUTE						MUTE	
MENU	MENU		TV.MENU	MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		→ X ← ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲ ; P+ ;		▲		▲		▲	
◀	◀		◀ ; ↵		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		OK		ENTER		MENU ; J	
▶	▶		▶ ; ↵		▶		▶		▶	
▼	▼		▼ ; P- ;		▼		▼		▼	
* ; SETUP	PIC.MODE		SETUP		HOME ;	P.MODE ;	P.MODE		BRIGHTNESS	
J ; TITLE	SND.MODE		TITLE		MOUSE ;	S.MODE ;	S.MODE		CONTRAST	
▣	TTX		TTX		GOTO ; TEXT ; TXT		USB ;	TEXT	PC	
GUIDE	EPG		EPG		GUIDE ;		EPG			
○			○ ; SLEEP	○ ; REPEAT	SLEEP		SLEEP			
▣	OPTION		SUBTITLE	AUDIO	SUB		SUBTITLE	MIX	TTX/MIX	
RED ; ●	RED	●	RED ; SETUP	● ; REC	RED ;	● ; REC	RED	● ; REC	RED	
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN ; INPUT	STEP ▶	GREEN ; ▶		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; TITLE	SLOW ◀	YELLOW ; ◀		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; MENU	SLOW ▶	BLUE ; ▶		BLUE		BLUE	
▣	PRE.CH		DISPLAY		INFO		DISPLAY		INFO	
↻			PRE		REPEAT				PRE.P-CH	
VOL -	▼		VOL ▼		VOL ▼		VOL -		VOL ▼	
VOL +	▲		VOL ▲		VOL ▲		VOL +		VOL ▲	
CH V ; ◀	P ▼		PROG ▼	STEP ◀	CH ▼		CH -	MIX	P-CHANNEL ▼	
CH A ; ▶	P ▲		PROG ▲	STEP ▶	CH ▲		CH +	REVEAL	P-CHANNEL ▲	
+ ; SAT	REPEAT		-/-		GOTO ; TEXT ; TXT		FILE		P-CH EDIT	
CLEAR ; X	A ◀ B		▣ ; CANCEL ; i				DELETE			
◀ ; ●	◀		◀ ; SLOW ◀	▣ ; ZOOM ; EPG	◀		◀ ; TEXT		SUB PAGE	
▶ ; i	▶		▶ ; PLAY/PAUSE	A-B	▶ ; TS	▣	▶ ; INDEX	INDEX	INDEX	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; SLOW ▶▶	▣ ; GOTO	▶▶	▣	▶▶ ; HOLD	REVEAL	REVEAL	
■ ; 5	■		■ ; STOP	▣ ; PROG. ; MENU	■ ; STOP	▣	■ ; SIZE	HOLD	HOLD	
II ; ⏏	II		▶▶ ; PLAY/PAUSE	▣ ; SUBTITLE	II ; TS	▣	II ; INDEX	SIZE	SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 278 F

Кнопки пульта IRC 278 F	Код 106	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	REVEAL	
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
ZOOM	ASPECT	
▼ ; TV	SUB.PG	
□ ; ↻		
▣ ; LOCK		
▲ ; FAV	FAV	
○		
AV	SOURCE	
⏏		
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	HOME	
J ; TITLE	TV/RADIO	
▣	TTX	
GUIDE	GUIDE	
○		
▣	SUBTITLE	
RED ; ●	RED	REC
GREEN ; ▶	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▶	CYAN	
▣	DISPLAY	
↻	MTS	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀	CH V	SUB.PG
CH A ; ▶	CH A	REVEAL
+ ; SAT		
CLEAR ; X	CANCEL	
◀ ; ●	INDEX	SUB.PG
▶ ; i	CANCEL	INDEX
▶▶ ; ?	TTX	REVEAL
■ ; 5	HOLD	HOLD
II ; ⏏	CANCEL	SIZE/MOUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	