

# Краткое приложение IRC 279 F (версия 22.06.06 23:40)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 279 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 279 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 279 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
J-LINK I	SAT, STB, DVB	403
SAT-01	SAT, STB, DVB	401
XYX-828	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 279 F

Кнопки пульта IRC 279 F	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE +		▶▶			
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE		AUDIO		♫ ; MUSIC	
VIDEO ; SYS	V-FORMAT				◀ ; MEDIA	
■ ; ZOOM	ASPECT					
▼ ; TV	PAGE -		◀◀			
□ ; ▷						
■ ; LOCK	REPEAT					
▲ ; FAV	FAV		FAV			
○	○		○		○	
AV			USB			
✖	MUTE		✖		✖	
MENU	MENU		MENU		■ ; MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		↶ ; RETURN	
▲	▲ ; CH +		CH ▲		▲	
◀	◀		VOL ▲		◀	
OK	OK		OK		OK	
▶	▶		VOL ▶		▶	
▼	▼ ; CH -		CH ▼		▼	
* ; SETUP			MEDIA		⌂ ; HOME	
♪ ; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO		↖ ; MOUSE	
■	TTX		TTX			
GUIDE	EPG		EPG			
⌚	TIMER	TIMESHIFT	TIME SHIFT			
🕒	SUB		SUBTITLE			
RED ; ●	RED ; PVR	REC	RED	REC	RED ; ■ ; MEDIA	
GREEN ; ▶▶	GREEN ; V-FORMAT		GREEN		GREEN ; ♫ ; MUSIC	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; ASPECT		YELLOW		YELLOW ; ○ ; WEB	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; TIMER		BLUE		BLUE ; ■■ ; APP	
▢	INFO		INFO			
⟳	RECALL		BACK			
VOL -	VOL -		VOL ▲		◀ ; VOL-	
VOL +	VOL +		VOL ▶		▶ ; VOL+	
CH ▼ ; ◀◀	▼ ; CH -	◀◀	CH ▼	◀◀	◀◀	
CH ▲ ; ▶▶	▲ ; CH +	▶▶	CH ▲	▶▶	▶▶	
- ; SAT	GOTO		GOTO		1/a	
CLEAR ; X					✖	
◀◀ ; ○	◀◀		◀◀			
▶ ; ▶	▶		▶▶			
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶			
■ ; ✎	■		■			
■■ ; ◊	■■ ; TIMESHIFT		■■			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	