

# Краткое приложение IRC 27 F (версия 22.12.18 20:38)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 27 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 27 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 27 F**

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
KTN3732	TV	103
KTN8250	TV	103
PS1	TV	104
RC-539	TV	101
RC-92	TV/VCR	102
RC-95	TV	101
TV-01	TV	101
TV-02	TV	101
TV-03	TV	104

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 27 F

Кнопки пульта IRC 27 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; Ⓛ +				↖ N		▷ ; FIN +	
AUDIO ; NICAM					ⓐ N			
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S		PAL/SECAM					
zoom ; ZOOM	SIZE							
▼ ; TV	COLOUR - ; Ⓛ -		VCP ON ; TV				◀ ; FIN -	
PIP ; ↗	PIP						AUTO.S	
LOCK ; ↘	STILL				⏸ ; ⓘ N			
FAV ; ▲	FC							
POWER ; Ⓛ	POWER ; TV ON				⓪		⓪ ; POWER	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV		VCR		TV/VIDEO		AV ; TV/AV	
MUTE ; ✕	MUTE				MUTE ; ✕		MUTE ; MUTING	
MENU	FUNCT ; MENU							
EXIT								
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM				⊗ +		⊗ Ⓛ +	
◀	⊗ - ; ⓘ -				ⓘ -			
OK	PIC SEL ; FUNCT							
▶	⊗ + ; ⓘ +				ⓘ +			
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -PIP-				⊗ -		⊗ ⓘ -	
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME						PIC ; M.CH	
J ; TITLE	X ON TIME						BAND	
MIN	MIN ; MINUTE							
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK							
REC	SLEEP;OFF TIME ; Ⓛ		SLEEP		TIME		TIMER ; NORM	
CD								
RED ; ●	1- ; 10-				ⓘ -		13	
GREEN ; ■	2-				ⓘ +		14	
YELLOW ; □	3- ; SCAN				ⓘ -		15	
BLUE ; ▶	4- ; MSG				ⓘ +		16	
RECALL ; DISPLAY					DISPLAY			
CD	⏸ ; Q. VIEW ; Ⓛ		REPEAT		P/C			
VOL -	VOLUME ▼ ; ⏴ -		VOLUME -		VOL - ; ⏴ -		↖ ; VOL.DOWN	
VOL +	VOLUME ▲ ; ⏵ +		VOLUME +		VOL + ; ⏵ +		↖ + ; VOL. UP	
CH V ; ⏴	CHANNEL ▼ ; P -		P -				# - ; CH. DOWN	
CH A ; ⏵	CHANNEL ▲ ; P +		P +				# + ; CH. UP	
- ; SAT	-		1*		-/-		11	
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X		2*		11		12	
◀ ; Ⓛ			◀ ; REW		12			
▶ ; Ⓛ			▶ ; PLAY		13			
▶? ; ?			▶ ; FF		14			
■ ; ✕	■		■ ; STOP		15			
■ ; ✕	ZOOM		■ ; STILL		16/AV			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	