

Краткое приложение IRC 283 F (версия 22.03.27 00:40)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 283 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 283 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 410
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 283 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
EKT DCD2204	SAT, STB, DVB	410
EKT DCD2304	SAT, STB, DVB	404
HSD11	SAT, STB, DVB	405
N5266C	SAT, STB, DVB	407
RC-110	SAT, STB, DVB	408
RC50D	SAT, STB, DVB	409
SML-482HD	SAT, STB, DVB	401
SO12120043	SAT, STB, DVB	401
SRC-4513	SAT, STB, DVB	406
VIP-1003G	SAT, STB, DVB	402
VIP-1003G-1	SAT, STB, DVB	402
WS-28A	SAT, STB, DVB	403
ZTE-B866	SAT, STB, DVB	406
T4HU1505	SAT, STB, DVB	406

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 283 F

Кнопки пульта IRC 283 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									▲	
AUDIO ; NICAM					AUDIO		♫		🔊	
VIDEO ; SYS									V-MODE	
📺 ; ZOOM					ASPECT				▼	
▼ ; TV										
🔍 ; 🔍	SEARCH									
🔒 ; LOCK									PAUSE	
★ ; FAV	★ ; FAVORITES		SHIFT				★		FAV	
⏻	POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			AV							
🔊			🔊		🔊 ; MUTE		🔊		🔊	
MENU	MENU		🏠 ; MENU		MENU		МЕНЮ		MENU	
EXIT			BACK		EXIT		ВЫХОД		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⚙ ; SETUP	HOME		SETUP				🏠		SHIFT	
📄 ; TITLE			,		TV/RADIO		📺/📻		TV/RADIO	
⚙	⚙ ; SETTINGS		TXT		TELETEXT		📄		TXT/SUB	
GUIDE	▲ ; PROFILE		EPG		EPG		ТВ ГИД		EPG	
⏻			#							
📺	Фильмы		@		SUBTITLE		📺		TXT/SUB	
RED ; ●	RED		RED	● ; R	RED ; TV/RADIO		RED	●	RED ; FAV	● ; RECORD
GREEN ; ►	GREEN		GREEN		GREEN ; SUBTITLE		GREEN		GREEN ; FIND	-
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; AUDIO		YELLOW		YELLOW ;	-
BLUE ; ►	BLUE		BLUE		BLUE ; ASPECT		BLUE		BLUE ; OPT	-
📄	i ; INFO ; Инфо		INFO		INFO		ИНФО		i ; INFO	
🔄	LAST CH.		LAST		BACK		🔄		+ PR	
VOL -	VOL - ; 🔊 -		🔊 - ; VOL -		VOL -		🔊 -		V -	
VOL +	VOL + ; 🔊 +		🔊 + ; VOL +		VOL +		🔊 +		V +	
CH V ; 🔊	CH -		- ; CH -		CH-		КАН V		CH -	
CH A ; 🔊	CH +		+ ; CH +		CH+		КАН A		CH +	
⚙ ; SAT									◀	
CLEAR ; X									▶	
⏪ ; ●	⏪		⏪						⏪	
▶ ; i	▶▶		▶▶				▶▶		▶▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶				▶▶		▶▶	
■ ; 5	■		■				■		■ ; STOP	
■ ; 🔊	▶▶		▶▶				▶▶		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 283 F

Кнопки пульта IRC 283 F	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					⬆ ; PG UP		PAGE ▲		▶	
AUDIO ; NICAM	МЕДИАПЛЕЕР ; ♫		AUDIO		⬆ ; PG FWD				AUDIO	
VIDEO ; SYS	КИНО ; 🎬				🔄 ; REFRESH				📺	
📺 ; ZOOM	ИНТЕРНЕТ ; 🌐								ZOOM	
▼ ; TV					⬇ ; PG DOWN		PAGE ▼		◀	
🔍 ; 🔍	ВИДЖЕТЫ ; 📺 ; ● ; ●				⬅ ; PG BACK		PIP ON/OFF		FAST SCAN	
🔒 ; LOCK							PIP SWAP		OPT	
★ ; FAV			FAV						FAV	
⏻			⏻				⏻		⏻	
AV			MAIL							
🔊	🔊 ; 🔊		🔊						🔊	
MENU	МЕНЮ ; 🏠		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	ВЫХОД		EXIT				EXIT		EXIT	
▲			▲ ; CH +		▲	⬆ ; PG UP	▲		▲	
◀			◀ ; VOL -		◀	⬅ ; PG BACK	◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶			▶ ; VOL +		▶	⬆ ; PG FWD	▶		▶	
▼			▼ ; CH -		▼	⬇ ; PG DOWN	▼		▼	
⚙ ; SETUP	НАСТРОЙКИ ; ⚙				🏠 ; HOME		PVR		SET	
📄 ; TITLE	РАДИО ; 📻		📺/♫				BACK		📺/♫	
GUIDE	ТВ ГИД		EPG		TEXT		GUIDE		TXT	
⏻			REMINDER						EPG	
📺	🔄						TITLES		DISP	
RED ; ●	RED	RED	RED ; P+		RED	● ; RECORD	RED	●	RED	REC
GREEN ; ►	GREEN	GREEN	GREEN ; P-		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; VOL+		YELLOW		YELLOW	◀	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE	BLUE ; VOL-		BLUE		BLUE	▶	BLUE	
📄	ИНФО		INFO		INFO		ИНФО		INFO	
🔄	🔄		🔄		LAST CH		🔄		🔄	
VOL -	🔊 - ; 🔊		◀ ; VOL -				◀		VOL -	
VOL +	🔊 + ; 🔊		▶ ; VOL +				▶		VOL +	
CH V ; 🔊	КАНАЛ V ; V		▼ ; CH -		CH -		P -		CH -	
CH A ; 🔊	КАНАЛ A ; A		▲ ; CH +		CH +		P +		CH +	
⚙ ; SAT	★				-/-					
CLEAR ; X	🔒									
⏪ ; ●	⏪				⏪ ; TV		⏪		⏪	
▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶ ; TEXT		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶				▶▶ ; MIX		▶▶		▶▶	
■ ; 5	●				■ ; STOP		■		■	
■ ; 🔊	▶▶		▶▶		■ ; HOLD		■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	