

# Приложение IRC 288 F (версия 18.05.10 09:20)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 288 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 288 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 288 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
HD-105	SAT, STB, DVB	401
HD-200	SAT, STB, DVB	401
KFD-3218	SAT, STB, DVB	402
TLS3001T	SAT, STB, DVB	402

\* По каталогу «IRC»

**ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 288 F**

Кнопки пульта IRC 288 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶; NEXT		TV/STB	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS			VIDEO ; SLEEP	
■ ; ZOOM			FORMAT	ZOOM
▼ ; TV	◀◀; PREV		TV/STB ; SAT ; USB	
□ ; ⇧			USB	
▣ ; LOCK			PAUSE	
▲ ; FAV	FAVOURITE		FAV	
○	○ ; STANDBY		○ ; POWER	
AV	🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		➡ ; EXIT	
▲	▲ ; CH +		▲ ; CH+	
◀	◀ ; VOL -		◀ ; VOL-	
OK	OK		OK	
▶	▶ ; VOL +		▶ ; VOL+	
▼	▼ ; CH -		▼ ; CH-	
* ; SETUP	PVR		GAME ; TV/STB	
J ; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO	
■	TTX		TTX	
GUIDE	EPG		EPG	
○	REPEAT		SLEEP	TSHIFT
□	SUBTITLE		SUB	
RED ; ●	RED	RED ; TTX	● ; REC	
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN ; SUB	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW ; ZOOM	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE ; MP	
INFO			INF ; INFO	
⟳	RECALL		RECALL	
VOL -	◀ ; VOL -		VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	▼ ; CH -	◀◀ ; PREV	PAGE - ; PAG -	◀◀ ; PREV
CH A ; ▶▶	▲ ; CH +	▶▶ ; NEXT	PAGE + ; PAG +	▶▶ ; NEXT
± ; SAT	GOTO		TV/STB ; SAT ; USB	
CLEAR ; X				
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV		◀◀ ; FB	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶/▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FF	
■ ; ✎	■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ♫	■ ; PAUSE		■/▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	