

Краткое приложение IRC 295 F (версия 23.07.06 15:13)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта IRC 295 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 295 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 404
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 295 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
EVO 09 HD	SAT, STB, DVB	401
EWO-006	SAT, STB, DVB	404
JJ-1223AH	SAT, STB, DVB	401
X8	SAT, STB, DVB	402
X80	SAT, STB, DVB	403

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 295 F

Кнопки пульта		Код 401		Код 402		Код 403		Код 404	
		Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		TV/STB		P +		P +		PAGE ▲	
AUDIO ; NICAM		AUDIO		AUDIO		WHITE ; AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS		VIDEO ; SLEEP		HDMI				ZOOM	
■ ; ZOOM		FORMAT	ZOOM					PAGE ▼	
▼ ; TV		TV/STB ; SAT ; USB		P -		P -			
□ ; →		USB				FIND			
■ ; LOCK		PAUSE							
▲ ; FAV		FAV		FAV		FAV		★	
○ ; POWER		○		○		○		○	
AV						TV/R		USB	
☒		☒ ; MUTE		☒ ; MUTE		☒ ; MUTE		☒	
MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲		▲ ; CH+		▲		▲		▲	
◀		◀ ; VOL-		◀		◀		◀	
OK		OK		OK		OK		OK	
▶		▶ ; VOL+		▶		▶		▶	
▼		▼ ; CH-		▼		▼		▼	
* ; SETUP		GAME ; TV/STB		FIND		HOME			
♪ ; TITLE		TV/RADIO		TV/♯		TV/♯		TV/RADIO	
■		TTX		TEXT		TEXT		TEXT	
GUIDE		EPG		EPG		EPG			
⊕		SLEEP	TSHIFT						
■		SUB		SUB-T		SUB-T		SUBTITLE	
RED ; ●		RED ; TTX	● ; REC	RED ; HOME	● ; REC	RED ; CARD		RED	●
GREEN ; ▶		GREEN ; SUB		GREEN ; MAILBOX		GREEN ; MAILBOX		GREEN	
YELLOW ; ◀		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; PVR		YELLOW ; MODE		YELLOW	
BLUE ; ▶		BLUE; MP; FORMAT		BLUE ; STATUS	▶ ; SLOW	BLUE ; STATUS		BLUE	
INFO		INFO		INFO		INFO		INFO	
RECALL		C		C		C		RECALL	
VOL -		VOL -		◀		◀		VOL -	
VOL +		VOL +		▶		▶		VOL +	
CH V ; —		PAGE - ; PAG -	◀ ; PREV	▼	◀ ; SKIP -	▼		◀	PAGE ▼
CH A ; ▶		PAGE + ; PAG +	▶ ; NEXT	▲	▶ ; SKIP +	▲		▶	PAGE ▲
— ; SAT		TV/STB ; SAT ; USB						SAT	
CLEAR ; X								TV/RADIO	
◀ ; ○		◀ ; FB		◀ ; REW		A		◀	
▶ ; □		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		B		▶	
▶ ; ?		▶ ; FF		▶ ; FF		C		▶	
■ ; ■		■ ; STOP		■ ; STOP		D		■	
■ ; □		■ ; PLAY/PAUSE		■ ; PAUSE				■	
1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	