

Краткое приложение IRC 300 F (версия 22.02.03 01:45)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 300 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 300 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 300 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
3L	SAT, STB, DVB	402
NV-102	SAT, STB, DVB	401
NV-501	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 300 F

Кнопки пульта IRC 300 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶ ; NEXT		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		♫	
VIDEO ; SYS				
⏏ ; ZOOM	ρ ; ZOOM : ⏏		⏏	
▼ ; TV	◀◀ ; PREV		◀◀	
⏏ ; ↻	⏏ ; PIP			
🔒 ; LOCK				
▲ ; FAV				
⏏	⏏		⏏	
AV				
🔇	🔇 ; MUTE		🔇	
MENU	☰ ; MENU		☰	
EXIT	→☒ ; EXIT		☒	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	🏠 ; HOME		🏠	
♪ ; TITLE			♫	
☰			☰	
GUIDE	↗			
⏏	⏏ ; ROT			
☒	SUBT ; SUB		☒	
RED ; ●	RED	● ; REC	RED ; F1	
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN ; F2	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW ; F3	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE ; F4	
⏏	i ; INFO		i	
↻	↻ ; RETURN		↻	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH - ; CH ▼	◀◀ ; PREV	CH -	◀◀
CH ▲ ; ▶▶	CH + ; CH ▲	▶▶ ; NEXT	CH +	▶▶
+ ; SAT	F			
CLEAR ; X	DEL		DEL ←	
◀◀ ; ⏏	◀◀ ; REW		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶ ; ▶▶ ; PLAY		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶	
■ ; ⏏			■	
; ⏏	▶▶ ; ; PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	