Приложение IRC 303 F (версия 18.11.02 03:56)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе **"Коды пульта IRC 303 F"**. В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце **"Доп. функция"**). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 303 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 303 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
MAG 100	SAT, STB, DVB	401
MAG 245	SAT, STB, DVB	401
MAG 250	SAT, STB, DVB	401

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 303 F

Кнопки пульта IRC 303 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	APP ; WEB	
AUDIO ; NICAM	♪ ; MODE	
VIDEO ; SYS		
; ZOOM		
▼ ; TV	TV ;	
;		
; LOCK	; FRAME ;	
; FAV	FAV	
AV	; A/V	
MENU	MENU ;	
EXIT	EXIT ; ;	
▲	▲	
◄	◄	
OK	OK	
►	►	
▼	▼	
; SETUP	; SETUP ; SERV	
♪; TITLE		
GUIDE	EPG ; GUIDE ;	
	; ON/OFF MIC	
	; KB ; a.	
RED ; ●	RED ; F1	● ; REC
GREEN ;	GREEN ; F2	
YELLOW ;	YELLOW ; F3	
BLUE ;	BLUE ; F4	
	INFO ; ;	
	BACK ; ;	
VOL -	VOLUME - ; VOL -	
VOL +	VOLUME + ; VOL +	
CH ⋁ ;	CHANNEL -	; PG UP
CH ⋀ ;	CHANNEL +	; PG DOWN
; SAT		
CLEAR ; X	; DEL; REFR.	
;	◄◄ ; REW	
► ; i	; ;PLAY/PAUSE	
; ?	; FFWD	
■ ;	■ ; STOP	
;	; ;PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	