

Краткое приложение IRC 304 F (версия 23.01.24 04:25)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 304 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 304 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 304 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
40E20	TV	102
43E2A	TV	101
43Q36	TV	101
539C-268900-W010	TV	101
HS-7701J	TV	101
HSD11	SAT, STB, DVB	401

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 304 F

Кнопки пульта IRC 304 F	Код 101		Код 102		Код 401	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	NETFLIX				▲	
AUDIO ; NICAM	NICAM I/II ; HOLD		NICAM I/II		■	
VIDEO ; SYS	PRIME VIDEO				V-MODE	
■ ; ZOOM	■■					
▼ ; TV	□		TUNER		▼	
□ ; ▶	You Tube		MIX			
■ ; LOCK	Google Play	FREEZE	FREEZE ; HOLD		PAUSE	
▲ ; FAV	FAV ; SIZE		FAV ; SIZE		FAV	
○	○		○ ; POWER		○	
AV	SOURCE		SOURCE			
■	■		■		■	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK ; LIST	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP	HOME	PICTURE	□		SHIFT	
♪ ; TITLE	♪ ; ●●	SOUND	HOME		TV/RADIO	
■	TEXT		TEXT		TXT/SUB	
GUIDE	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG	
○	○	TIME SHIFT	AD			
□	SUBTITLE		SUBTITLE ; SUB-PAGE		TXT/SUB	
RED ; ●	RED ; R		RED	● ; REC	RED ; FAV	● ; RECORD
GREEN ; ■	GREEN ; G		GREEN		GREEN ; FIND	—
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Y		YELLOW		YELLOW ;	—
BLUE ; ▶	BLUE ; B		BLUE		BLUE ; OPT	—
INFO ; □	INFO ; BACK	QUICK	INFO		； INFO	
□	BACK		RETURN ; BACK		← PR	
VOL -	VOL - ; V -		VOL -		V -	
VOL +	VOL + ; V +		VOL +		V +	
CH V ; ▲	P V ; P -	◀◀	PR V		CH -	
CH A ; ▶	P A ; P +	▶▶	PR A		CH +	
— ; SAT	LIST ; CH LIST		LIST		◀	
CLEAR ; X	AD ; SUB-PAGE		CANCEL		▶	
◀◀ ; ○	◀◀ ; REVEAL	SUB-PAGE	◀◀ ; REVEAL	SUB-PAGE	◀◀	
▶ ; ▲	▶ ; INDEX	INDEX	▶ ; INDEX	INDEX	▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶ ; HOLD ; MIX	REVEAL	▶ ; MIX	REVEAL	▶▶	
■ ; ■	■ ; CANCEL	HOLD ; MIX	■ ; CANCEL	HOLD	■ ; STOP	
■ ; ▶	■ ; TIME SHIFT	SIZE	■ ; INDEX	SIZE	PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	