

Краткое приложение IRC 305 F (версия 22.12.19 02:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 305 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 305 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 305 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
AUX-01	AUX, CD, DVD	303
CX-501	AUX, CD, DVD	301
CX-501A	AUX, CD, DVD	302

Функции кнопок пульта IRC 305 F

Кнопки пульта	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PDVD		PDVD			
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	L/R	LANGUAGE		SPKR	
VIDEO ; SYS	3D	N/P				
■ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM			
▼ ; TV						
□ ; →		L/R				
■ ; LOCK		ANGLE		RESET		
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE			
○	○ ; POWER		○ ; POWER		ST-BY	
AV	ANGLE		SOURCE		SOURCE	
■	■ ; MUTE		■ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU/PBC			
EXIT	RESUME		RESUME			
▲	▲		▲		CEN +	
◀	◀ ; ECHO -		◀		FRONT -	
OK	ENTER		ENTER			
▶	▶ ; ECHO +		▶		FRONT +	
▼	▼		▼		CEN -	
* ; SETUP	SETUP		SETUP			
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE			
■	PBC		PROG			
GUIDE	PROG		RAN			
○	TIME		TIME			
□	SUBTITLE		SUBTITLE			
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		SUR -	
GREEN ; ▶	STEP		STEP		SUR +	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B		SW -	
BLUE ; ▷	SLOW		SLOW		SW +	
■	OSD		OSD			
□	RETURN	RAN	RETURN			
VOL -	VOL -		VOL -		MASTER -	
VOL +	VOL +		VOL +		MASTER +	
CH V ; ◀	◀ ; PREV	KEY -	◀ ; PREV	◀ ; -		
CH A ; ▷	▷ ; NEXT	KEY +	▷ ; NEXT	▷ ; +		
- ; SAT	10+		10+			
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR			
◀ ; ○	◀ ; REV		◀ ; REV			
▶ ; ↓	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY			
▷ ; ?	▷ ; FWD		▷ ; FWD			
■ ; ✎	■ ; STOP		■ ; STOP			
■ ; ♪	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10/0	1, 2, ... 9, 0				