

Приложение IRC 307 F (версия 18.02.14 12:59)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 307 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 307 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 307 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
190-881302-00	TV	103
RC-882	TV	101
RC-892	TV	102
RC-95	TV	101

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 307 F

Кнопки пульта IRC 307 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; Ⓜ +		DBB	HUE +	N	
AUDIO ; NICAM			II ; Ⓜ ; MM ; STEREO		AUD ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S		PAL/SECAM ; NIC.		100 ; SYSTEM	
■ ; ZOOM	SIZE		□			
▼ ; TV	COLOUR - ; Ⓜ -		TV ; □	HUE -	S	
□ ; Ⓜ	PIP		►; AST; SEAR.; Q.V.			
■ ; LOCK	STILL		→← ; P.P. ; OK			
▲ ; FAV	FC		MEMO			
○	POWER ; ○		○; OFF; STAND BY		POWER	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV		AV ; ← ; VIDEO	□ ; CLEAR	AV ; TV/AV	
¶	MUTE ; ¶		¶ ; MUTE ; ¶		MUTE	
MENU	FUNCT ; MENU				MENU	
EXIT					Arret	
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		○+ ; ▲	○+	PICT +	
◀	○- ; ○-		FINE- ; FT-; TUNE◀	○-		
OK	PIC SEL ; FUNCT		MENU ; F; PIC; SEL			
▶	○+ ; ○+		FINE+ ; FT+; TUNE▶	○+		
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -		○- ; ▼	○-	PICT -	
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME		SMART CONT. PICT		PICTURE ; VIDEO	
J ; TITLE	X ON TIME		SMART CO. SOUND			
■	MIN ; MINUTE		□ ; TTR ; TTX	□ ; MIX ; TMM		
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK		SYS ; 13- 24		ADIC BORR.	
○	SLEEP;OFF TIME.;○		TIMER ; SLEEP ; ○		○ ; SLEEP	
□			□; MM ; SPAT;; ○		CLK	
RED ; ●	1- ; 10~		RED ; □ ; Pon	● -		
GREEN ; ▶▶	2-		GREEN ; ○ ; Pst	● +		
YELLOW ; ▲	3- ; SCAN		YELLOW ; □ ; Psz	◀		
BLUE ; ▷▷	4- ; MSG		BLUE ; ○ ; ▶	▷		
□	RECALL ; DISPLAY		DISPLAY;STAT;□		RECALL ; □	
○	► ; Q. VIEW ; ○		► ; P ; Q.VIEW ; ○		RETURN ; S-VIDEO	
VOL -	VOLUME ▼ ; ▲-		VOL ; ▲- ; -	△ △ < ; △ △	VOL -	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▲+		VOL + ; ▲+ ; +	△ △ > ; △ △	VOL +	
CH V ; ►◄	CHANNEL ▼ ; P -		P - ; CH - ; PROG -	↓ -	PROG. -	
CH A ; ►►	CHANNEL ▲ ; P +		P+ ; CH + ; PROG +	↓ +	PROG. +	
± ; SAT	±		↓- ; PAGE + ; □		1- ; --	
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X		P/C;TPD;PAGE -; □	□ ; SYS ; PIP ; □	2-	
◀ ; ●			□ ; TSC;SUB.PAGE			
► ; i			□ ; X ; T INDEX ; □			
►► ; ?			□ ; REV			
■ ; ×	■		□ ; TPH;STORE			
■ ; ♀	ZOOM		□ ; TST			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	