

# Краткое приложение IRC 309 F (версия 22.12.19 02:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 309 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 309 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 309 F**

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-560	TV	101
RC-6014	TV	102
RM-109	TV	103

Функции кнопок пульта IRC 309 F

Кнопки пульта IRC 309 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; ⓧ +				DBB	HUE +
AUDIO ; NICAM					I-II ; ⓧ ; ■■■ : STEREO	
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S				PAL/SECAM ; NIC.	
■■■ ; ZOOM	SIZE		H.ADJ		□	
▼ ; TV	COLOUR - ; ⓧ -				TV ; □	HUE -
□ ; →	PIP				►; AST; SEAR.; Q.V.	
■■■ ; LOCK	STILL				→← ; P.P. ; OK	
▲ ; FAV	FC		M.ADJ		MEMO	
○	POWER ; ○		○; POWER		○; OFF; STAND BY	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV		TV/AV		AV ; ← ; VIDEO	→ ; CLEAR
■■■	MUTE ; ■■■		■■■		■■■ ; MUTE ; □	
MENU	FUNCT ; MENU				MENU	
EXIT					Arret	
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM				○ + ; ▲	■■■ +
◀	■■■ - ; ○ -		PICT - ; -		FINE- ; FT- ; TUNE◀	○ -
OK	PIC SEL ; FUNCT				MENU ; F; PIC; SEL	
▶	■■■ + ; ○ +		PICT + ; +		FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	○ +
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -PIP-				○ - ; ▼	■■■ -
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME		PICTURE		SMART CONT. PICT	
J ; TITLE	X ON TIME				SMART CO. SOUND	
■■■	MIN ; MINUTE				■■■ ; TTR ; TTX	■■■ ; MIX ; TMM
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK				SYS ; 13- 24	
○	SLEEP;OFF TIME ; ○		○ ; SLEEP		TIMER ; SLEEP ; ○	
□					○ ; MI ; SPAT. ; ○	
RED ; ●	1- ; 10-				RED ; J ; Pon	■■■ -
GREEN ; ■■■	2-				GREEN ; ■■■ ; Pst	■■■ +
YELLOW ; □	3- ; SCAN				YELLOW ; ■■■ ; Psz	◀
BLUE ; ▶▶	4- ; MSG				BLUE ; ○ ; ←	▶
■■■	RECALL ; DISPLAY		RECALL ; □		DISPLAY;STAT. ; □	
○	■■■ ; Q. VIEW ; ○		RECALL ; □		◀▶P ; Q. VIEW ; ○	
VOL -	VOLUME ▼ ; ▲- -		◀		VOL - ; ▲- -	◀ ▲ < ; ▲ ▲
VOL +	VOLUME ▲ ; ▲+ +		▶		VOL + ; ▲+ +	▶ ▲ > ; ▲ ▲
CH V ; ■■■	CHANNEL ▼ ; P -		PROG -		P - ; CH - ; PROG -	◀ -
CH A ; ■■■	CHANNEL ▲ ; P +		PROG +		P+ ; CH + ; PROG +	▶ +
± ; SAT	±		1- ; 11		±- ; PAGE + ; ○	
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X		2- ; 12		P/C;TPD;PAGE -; ○	○ ; SYS ; PIP ; ○
◀ ; ○			3- ; 13		○ ; TSC;SUB.PAGE	
▶ ; □			14		○ ; X ; T INDEX; ○	
▶▶ ; ?			15		○ ; REV	
■■■ ; ■■■	■■■		16		○ ; TPH;STORE	
■■■ ; ○	ZOOM				○ ; TST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	