

Приложение IRC 310 F (версия 17.11.08 01:17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 310 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 310 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	VCR	201 - 202
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 310 F**

Коды к TV, VCR устройствам

Модель	Устр-во	Код
28C1797	VCR	201
RC-1554	TV	103
RC190-89	TV	102
RC-560	TV	101
VCR-01	VCR	202
VCR-02	VCR	201

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 310 F

Кнопки пульта IRC 310 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 201		Код 202	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; ◎ +		PAGE +		AUX/INPUT		SHIFT ▶			
AUDIO ; NICAM			I/II							
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S		VIDEO ; PP		TV SYSTEM					
■ ; ZOOM	SIZE									
▼ ; TV	COLOUR - ; ◎ -		PAGE -		TV/SAT		SHIFT ◀			
□ ; □	PIP		□				SKIP ; ZERO RTN			
■ ; LOCK	STILL		VIDEO ; PP		TIME SEL. ; ▶▶		RESET			
▲ ; FAV	FC						■/▲ ; STOP/EJECT	LINE T. CH ; EJECT	▲ EJECT	
○	POWER ; ○		○ ; POWER		STANDBY ; ○		○ ; OPERATE		ON/STANDBY	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV		AV		TV/VCR; ◊; AUDIO B		AV ; TIMER SET			
¶	MUTE ; ¶		¶ ; MUTE		MUTE ; ¶					
MENU	FUNCT ; MENU		MENU ; PICTURE		PICTURE SELECT		MENU			
EXIT										
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		▲				PICTURE +			
◀	⊗ - ; ○ -		◀		CONTR.-; PIC.- ; MIN		SLOW -			
OK	PIC SEL ; FUNCT		TV OK ; TV MODE		PICTURE SELECT		ENTER ; ENT			
▶	⊗ + ; ○ +		▶		CONT.+;PIC.+;HOUR		SLOW +			
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -○-		▼				PICTURE -			
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME									
J ; TITLE	X ON TIME									
■	MIN ; MINUTE		■ ; TELETEXT M.				PROGRAM			
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK		LIST ; FASTEXT		TIME SET		LINE T. CH ; EJECT			
○	SLEEP;OFF TIME;○		● ; SLEEP		SLEEP ; ○		AV ; TIMER SET			
□			□ ; MIX		TIMER SELECT					
RED ; ●	1- ; 10~	RED				13	● REC	○○ REC		
GREEN ; ▷	2-	GREEN				14		FRAME ADV.		
YELLOW ; ▲	3- ; SCAN	YELLOW						SLOW REVERSE		
BLUE ; ▷	4- ; MSG	BLUE						► SLOW		
□	RECALL ; DISPLAY	□ ; RECALL		DISPLAY ; □		OSD ; DISP SELECT				
□	► ; Q. VIEW ; △	►P		CH. REC.;SYS.;PRE.		BACK				
VOL -	VOLUME ▼ ; ▲-	V- ; VOL - ; -		VOL - ; ▲-						
VOL +	VOLUME ▲ ; ▲+	V+ ; VOL + ; +		VOL + ; ▲+						
CH V ; ►	CHANNEL ▼ ; P -	P - ; PROG -		CH - ; PROG. -		CH - ; CH ▼				
CH A ; ►	CHANNEL ▲ ; P +	P + ; PROG +		CH + ; PROG. +		CH + ; CH ▲				
+ ; SAT	+ -	-		1-		1- ; 20 ; 11				
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X	X ; CANCEL ; □		2-		2- ; 30 ; 12				
◀ ; ●		○ ; SUBCODE ; □		3-		◀ ; REW		◀◀ REW		
▶ ; i		□ ; INDEX		4-		▶ ; PLAY		▶ PLAY		
▶ ; ?		? ; REVEAL		5-		▶▶ ; FF		▶▶ FF		
■ ; ■	■ ; ZOOM	■ ; HOLD ; □				■/▲ ; STOP/EJECT		■ STOP		
■ ; ■		○ ; SIZE ; □				■■ ; PAUSE		■■ PAUSE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0				