

Краткое приложение IRC 312 F (версия 22.12.19 02:59)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 312 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 312 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 312 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DIB-120	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 312 F

Кнопки пульта	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVB	
AUDIO ; NICAM	VOD	
VIDEO ; SYS	VIDEO CONFEREN.	
■ ; ZOOM	PVR	
▼ ; TV	IPTV	
□ ; →	SEEK	
■ ; LOCK	CAPTURE	
▲ ; FAV	INTERNET	
○	○	
AV		
🔇	🔇 ; MUTE	
MENU	HOME	
EXIT	REFRESH	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	SOFTKEY	
TEXT		
GUIDE	EPG	
○	OSD	
RED ; ●	● ; REC/PAUSE	
GREEN ; ▶	<< ; SLOW REV	
YELLOW ; ◀	>> ; SLOW FF	
BLUE ; ▶	INFO	
CD	○ ; BACK	
VOL -	VOLUME -	
VOL +	VOLUME +	
CH V ; ▲	CH/PAGE ▼	
CH A ; ▼	CH/PAGE ▲	
± ; SAT	MTS	
CLEAR ; X	DELETE	
◀ ; ○	◀ ; REW	
▶ ; □	▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶ ; FF	
■ ; ×	■ ; STOP	
■ ; ♦	▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	