

Краткое приложение IRC 314 F (версия 22.12.19 03:03)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 314 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 314 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 404
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 314 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVB-01	SAT, STB, DVB	401
JXC-366	SAT, STB, DVB	402
JXD-366	SAT, STB, DVB	403
KR-568	SAT, STB, DVB	404

Функции кнопок пульта IRC 314 F

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE +		PAGE +	PgUp
AUDIO ; NICAM	LANG	LANG ; TTX ; AUDIO		AUDIO
VIDEO ; SYS	V-FORMAT	V-FORMAT	V-FORMAT	HDMI
■ ; ZOOM	ASPECT	ASPECT	ASPECT	ZOOM
▼ ; TV	PAGE -	PAGE -	PgDn	PAGE DOWN
□ ; →		TTX ; LANG		
■ ; LOCK		REPEAT		
▲ ; FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
○ ; POWER	POWER	POWER	○	○ ; STANDBY
AV	USB	IPTV		USB
🔇	🔇 ; MUTE	🔇 ; MUTE	🔇	🔇 ; MUTE
MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
▲	▲	▲ ; CH +	▲ ; CH +	▲
◀	◀	◀ ; VOL -	◀ ; VOL -	◀
OK	OK	OK	OK	OK
▶	▶	▶ ; VOL +	▶ ; VOL +	▶
▼	▼	▼ ; CH -	▼ ; CH -	▼
✳ ; SETUP	YOUTUBE			
♪ ; TITLE	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
■	TTX	TTX ; LANG	TTX	TEXT
GUIDE	EPG	EPG	EPG	EPG
⌚	TIMER	TIMER	TIMER	
🕒	SUB-T	SUB-T	SUB-T ; SUB	SUBTITLE ; SUB
RED ; ●	RED	RED ; PVR	RED ; ZOOM	RED ; FAV
GREEN ; ▶	GREEN	GREEN ; V-FORMAT	GREEN ; ASPECT	GREEN ; EPG
YELLOW ; ◀	YELLOW	YELLOW ; ASPECT	YELLOW ; V-FORM.	YELLOW ; AUDIO
BLUE ; ▷	BLUE	BLUE ; TIMER	BLUE ; TIMER	BLUE ; TV/RA
INFO		INFO	INFO	INFO
⟳		RECALL	RECALL	
VOL -	VOL -	◀ ; VOL -	◀ ; VOL -	VOL -
VOL +	VOL +	▶ ; VOL +	▶ ; VOL +	VOL +
CH V ; ◀	CH -	▼ ; CH -	▼	CH -
CH A ; ▷	CH +	▲ ; CH +	▲	CH +
± ; SAT		GOTO		
CLEAR ; X				
◀ ; ○	◀	◀	◀	◀ ; REV
▶ ; !	▶	▶	▶	▶ ; PLAY/PAUSE
▶ ; ?	▶	▶	▶	▶ ; FWD
■ ; ✎	■	■	■	■ ; STOP
■ ; ♻	■	■	■	■ ; PLAY/PAUSE
■ ; ⏸	■ ; TIMESHIFT	■ ; TIMESHIFT	■ ; TIMESHIFT	■ ; PLAY/PAUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0