

# Приложение IRC 317 F (версия 20.11.26 05:44)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 317 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 317 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 317 F

### Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-300B	AUX, CD, DVD	302
IR012	AUX, CD, DVD	303
TV-01	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 317 F

Кнопки пульта IRC 317 F	Код 101		Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			MODE		DI+		DVD ; USB	
AUDIO ; NICAM	SOUND SYS		AUDIO		R/L ; LANGUAGE		AUDIO	
VIDEO ; SYS	COLOR SYS		P/N				VIDEO	
⏏ ; ZOOM	⏏						L/R ; BAND	
▼ ; TV					DI-		TV ; AV	
⏏ ; ↻	AUTO				N/P ; ANGLE		SEEK ; LANG	
⏏ ; LOCK	⏏		ANGLE				FR/RE	
▲ ; FAV	⏏		▲				CDC	
⏏	⏏ ; POWER		⏏		PWR			
AV	VIDEO ; AV/TV/NGA		MODE		SOURCE		TV ; AV	
⏏	⏏ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		APS ; PRG		SETUP	
EXIT							RTN	
▲	CH ▲		▲		▲		▲	
◀ ; VOL -	◀ ; VOL -		◀		◀		◀	
OK	MENU		ENTER ; PLAY		ENTER		ENTER	
▶	▶ ; VOL +		▶		▶		▶	
▼	CH ▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	MODE		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	C/E/R/P/G ; LANG		TITLE		TITLE ; PBC		RADIO	
⏏	CALE		SELECT		BAND ; RDM		MEN ; CAPTION	
GUIDE			BAND ; PBC		ST ; RPT		GPS	
⏏	TIMER				CLK			
⏏			SUBTITLE		SUB-T			
RED ; ●					AF		◀◀ ; ZOOM -	
GREEN ; ▬					TA		▶▶ ; ZOOM +	
YELLOW ; ◀					PTY		I-/	
BLUE ; ▶					EQ		I+/	
⏏	CALL		OSD		OSD		OSD ; MAP	
⏏	⏏		RESUME		SEL		RPT	
VOL -	◀ ; VOL -		VOL -		-		AUDIO -	
VOL +	▶ ; VOL +		VOL +		+		AUDIO +	
CH √ ; ◀◀	CH ▼		◀◀		◀◀		◀◀	
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲		▶▶		▶▶		▶▶	
± ; SAT	-/-		10+		10+		10+	
CLEAR ; X			GOTO		GOTO		DEL	
◀◀ ; ●			◀◀ TUNER SCAN		◀◀		◀◀ ; ZOOM -	
▶ ; i			ENTER ; PLAY		▶▶		▶▶ ; ZOOM +	
▶▶ ; ?			▶▶ TUNER SCAN		▶▶			
■ ; 5			STOP		■			
; ⏏			PAUSE				▶ /	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	