

Краткое приложение IRC 31 F (версия 22.12.18 20:45)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 31 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 31 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 31 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
CTV2880	TV	101
R-30	TV	101
SOME MODELS	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 31 F

Кнопки пульта IRC 31 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; ⊕ +		AUX/INPUT	
AUDIO ; NICAM				
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S		TV SYSTEM	
⊞ ; ZOOM	SIZE			
▼ ; TV	COLOUR - ; ⊕ -		TV/SAT	
⊞ ; ↻	PIP			
⊞ ; LOCK	STILL		TIME SEL. ; ⏮	
▲ ; FAV	FC			
⊞	POWER ; ⊞		STANDBY ; ⊞	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV		TV/VCR ; ⊞ ; AUDIO B	
⏮	MUTE ; ⏮		MUTE ; ⏮	
MENU	FUNCT ; MENU		PICTURE SELECT	
EXIT				
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM			
◀	⊞ - ; ⊞ -		CONTR.- ; PIC.- ; MIN	
OK	PIC SEL ; FUNCT		PICTURE SELECT	
▶	⊞ + ; ⊞ +		CONT.+ ; PIC.+ ; HOUR	
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -PI-			
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME			
♪ ; TITLE	X ON TIME			
⏮	MIN ; MINUTE			
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK		TIME SET	
⊞	SLEEP ; OFF TIME ; ⊞		SLEEP ; ⊞	
⏮			TIMER SELECT	
RED ; ●	1- ; 10-			
GREEN ; ▶	2-			
YELLOW ; ◀	3- ; SCAN			
BLUE ; ▶	4- ; MSG			
⊞	RECALL ; DISPLAY		DISPLAY ; ⊞	
⏮	⏮ ; Q. VIEW ; ⊞		CH. REC. ; SYS. ; PRE.	
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-		VOL - ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+		VOL + ; ▶+	
CH V ; ⏮	CHANNEL ▼ ; P-		CH - ; PROG. -	
CH A ; ▶	CHANNEL ▲ ; P+		CH + ; PROG. +	
+ ; SAT	+ ; SAT		1-	
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X		2-	
⏮ ; ●			3-	
▶ ; i			4-	
▶▶ ; ?			5-	
⏮ ; ⊞	⏮			
⏮ ; ⊞	ZOOM			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	