

Краткое приложение IRC 320 F (версия 24.02.03 01:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 320 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 320 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 122
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 313
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 320 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
24A7000	TV	101
32A3000	TV	121
42A8000	TV	113
42A8100	TV	103
A321	TV	122
AL-10T2	SAT, STB, DVB	401
DVD-26HMK	AUX, CD, DVD	304
EN2B27D	TV	106
EN2F30D	TV	118
EN2S27D	TV	105
EN2U27D	TV	111
F24B3100M	TV	112
F32B7000B	TV	115
F48D8000K	TV	107
GP-09D	AUX, CD, DVD	311
H16B3200VE	TV	108
H24F8000Q	TV	119
H32D8000Q	TV	110
H32G8100Q	TV	120
HD 1810P	SAT, STB, DVB	402
HD 7789P	SAT, STB, DVB	403
JKT-106B-1	TV	101
JKT-62C	TV	101
JKT-91	TV	102
KT-1252	TV	117
KT-1744	TV	117
IM7	AUX, CD, DVD	310
RC02-T338	TV	114
RS41-DCG	TV	109
T400	AUX, CD, DVD	309
T500	AUX, CD, DVD	301
V100	AUX, CD, DVD	305
V200	AUX, CD, DVD	306
V250	AUX, CD, DVD	307
V260	AUX, CD, DVD	312
V300	AUX, CD, DVD	313
V500	AUX, CD, DVD	308
V510	AUX, CD, DVD	305
V700 (SYSTEM A)	AUX, CD, DVD	302
V700 (SYSTEM B)	AUX, CD, DVD	303
VER 1.0	TV	116
VER 1.0-1	TV	119
YC-52	TV	104

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 320 F

Кнопки пульта IRC 320 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVB		▶▶		3D					
AUDIO ; NICAM	Ⓞ III ; AUDIO		AUDIO ; ⓄIII		Ⓞ III ; AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS	TOOLS		REC.LIST		INDEX		LIST ; PVR		PVR	
Ⓞ ; ZOOM	Ⓞ ; Ⓞ		ZOOM		ASPECT		ASPECT			
▼ ; TV	DMP ; USB		⏪		RADIO ; REVEAL		TV/RADIO		LIVE TV	
Ⓞ ; ↻	Ⓞ		Ⓞ		HOME		NICAM/A2			
Ⓞ ; LOCK	Ⓞ		USB		FREEZE		FREEZE			
▲ ; FAV	▲	♥	FAV		♥ ; FAV		FAV		YouTube	
Ⓞ	Ⓞ ; POWER		Ⓞ ; POWER		Ⓞ		Ⓞ ; POWER		Ⓞ	
AV	Ⓞ ; SOURCE	SD	SOURCE		Ⓞ ; SOURCE		INPUT		INPUT	
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ ; MUTE		MUTE		Ⓞ	
MENU	MENU	DMENU	MENU	Ⓞ	MENU		MENU		Ⓞ	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER ; OK		ENTER		ENTER		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		>	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
Ⓞ ; SETUP	SETUP	PROG	P.MODE		Ⓞ ; P.MODE		P.MODE		Ⓞ	
♪ ; TITLE	TITLE	RADIO	S.MODE		♪ ; S.MODE		S.MODE		Ⓞ	
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ	LIST	Ⓞ ; TEXT ; Ⓞ		TTX		CH.LIST	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
Ⓞ	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		T.SHIFT	
Ⓞ	Ⓞ ; SUBTITLE	LIST	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; ◀	●	RED	●	RED ; ◀	●	RED	REC ; AUTO	RED	
GREEN ; ▶	GREEN ; ▶▶		GREEN ; USB		GREEN ; ▶▶		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ◀◀		YELLOW ;		YELLOW ; ◀◀		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ▶▶		BLUE ; SAT.LIST		BLUE ; ▶▶		BLUE		BLUE	
Ⓞ	INFO ; Ⓞ	INDEX	INFO	Ⓞ	Ⓞ ; INFO		DISPLAY		INFO	
Ⓞ	Ⓞ	REPEAT	Ⓞ ; RECALL		Ⓞ ; MIX		RECALL		BACK	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	CH - ; CH V	◀	CH -	◀ ; Ⓞ	CH-		CH -	◀	CH -	
CH A ; ▶	CH + ; CH A	▶	CH +	▶ ; Ⓞ	CH+		CH +	▶ ; S.PAGE	CH +	
Ⓞ ; SAT	GOTO		SAT.LIST		LIST ; REPEAT		--/			
CLEAR ; X	Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ ; CANCEL		T.SHIFT			
◀ ; Ⓞ	◀	Ⓞ	◀ ; Ⓞ	Ⓞ	◀	Ⓞ ; SUBPAGE	◀ ; REVEAL	S.PAGE	◀	
▶ ; i	▶ ; Ⓞ	Ⓞ	▶ ; Ⓞ	Ⓞ	▶ ; Ⓞ	INDEX	▶ ; HOLD	INDEX	▶	
▶▶ ; ?	▶▶	Ⓞ	▶▶ ; Ⓞ	Ⓞ	▶▶	RADIO ; REVEAL	▶▶ ; SIZE	REVEAL	▶▶	
■ ; Ⓞ	■ ; STILL	Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■	■ ; Ⓞ ; STILL	■ ; INDEX	HOLD	■	
■ ; Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■	■ ; Ⓞ ; STILL	■ ; INDEX	HOLD	■	
■ ; Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■	■ ; Ⓞ ; STILL	■ ; INDEX	HOLD	■	
■ ; Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■	■ ; Ⓞ ; STILL	■ ; INDEX	HOLD	■	
■ ; Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■	■ ; Ⓞ ; STILL	■ ; INDEX	HOLD	■	
■ ; Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■ ; Ⓞ	Ⓞ	■	■ ; Ⓞ ; STILL	■ ; INDEX	HOLD	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 320 F

Кнопки пульта IRC 320 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					USB		▶▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM			SOUND		AUDIO ; MTS		CANCEL ; AUDIO		CANCEL ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	INFO		PICTURE		MODE ; DTV/ATV					
Ⓞ ; ZOOM	NETFLIX		ASPECT		ASPECT		Ⓞ ; ZOOM		Ⓞ ; ZOOM	
▼ ; TV	LIVE TV		TV		DTV/RAD. ; REPEAT		◀◀		◀◀	
Ⓞ ; ↻			REC LIST		LIST					
Ⓞ ; LOCK					STILL		FREEZE		FREEZE	
▲ ; FAV	YouTube		MORE		FAV		MIX ; FAV		MIX ; FAV	
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ ; POWER		Ⓞ ; POWER		Ⓞ ; POWER	
AV	INPUT		INPUT		SOURCE		Ⓞ ; SOURCE		Ⓞ ; SOURCE	
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ ; MUTE		Ⓞ		Ⓞ ; MUTE		Ⓞ ; MUTE	
MENU	Ⓞ		MENU		MENU	REC MENU	Ⓞ ; MENU		Ⓞ ; MENU	
EXIT	EXIT		BACK		EXIT		→Ⓞ ; EXIT		→Ⓞ ; EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
Ⓞ ; SETUP	Ⓞ		HOME		P.MODE		P.MODE		Ⓞ ; HOME	
♪ ; TITLE	Ⓞ		MI ; AUDIO LANG		S.MODE		S.MODE		Ⓞ ; MOUSE	
Ⓞ	CH.LIST		TEXT		Ⓞ	MIX	TXT	MIX ; FAV	TXT	MIX ; FAV
GUIDE	EPG		GUIDE		EPG		EPG		EPG	
Ⓞ	T.SHIFT		SLEEP		Ⓞ	SLEEP	T.SHIFT		T.SHIFT	
Ⓞ	SUBTITLE		SUBTITLE		Ⓞ ; SUBTITLE	T.SHIFT	SIZE ; SUBT		SIZE ; SUBT	
RED ; ●	RED		RED ; Ⓞ		RED	REC	RED	● ; REC	RED	● ; REC
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; Ⓞ		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE		BLUE	
Ⓞ	Ⓞ		INFO		●		Ⓞ ; DISPLAY		Ⓞ ; DISPLAY	
Ⓞ	BACK		RECALL		Ⓞ		Ⓞ ; RETURN		Ⓞ ; RETURN	
VOL -	VOL -		VOL V		↘ ; V-		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL A		↗ ; V+		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	CH -	◀	CH V		P - ; CH -	◀	CH -	◀ ; REVEAL	CH -	◀ ; REVEAL
CH A ; ▶	CH +	▶	CH A		P + ; CH +	▶	CH +	▶ ; SUB.PG	CH +	▶ ; SUB.PG
Ⓞ ; SAT					--/					
CLEAR ; X							CANCEL ; AUDIO		CANCEL ; AUDIO	
◀ ; Ⓞ	◀		◀		◀	Ⓞ	◀ ; INDEX	SUB.PG	◀ ; INDEX	SUB.PG
▶ ; i	▶ ; Ⓞ		▶ ; Ⓞ		▶ ; Ⓞ	Ⓞ	▶ ; T.SHIFT	INDEX	▶ ; T.SHIFT	INDEX
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; TEXT		▶▶	Ⓞ ; USB	▶▶ ; HOLD	REVEAL	▶▶ ; HOLD	REVEAL
■ ; Ⓞ	■		■ ; Ⓞ		■		■ ; EPG	HOLD	■ ; EPG	HOLD
■ ; Ⓞ	■		■ ; Ⓞ		■		■ ; EPG	HOLD	■ ; EPG	HOLD
■ ; Ⓞ	■		■ ; Ⓞ		■		■ ; EPG	HOLD	■ ; EPG	HOLD
■ ; Ⓞ	■		■ ; Ⓞ		■		■ ; EPG	HOLD	■ ; EPG	HOLD
■ ; Ⓞ	■		■ ; Ⓞ		■		■ ; EPG	HOLD	■ ; EPG	HOLD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	