

Приложение IRC 324 F (версия 20.07.10 18:08)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 324 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 324 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 408
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 324 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
A1	SAT, STB, DVB	408
DVB-01	SAT, STB, DVB	407
HD860	SAT, STB, DVB	405
HD930	SAT, STB, DVB	404
T50	SAT, STB, DVB	401
T60	SAT, STB, DVB	403
T70	SAT, STB, DVB	406
T71D	SAT, STB, DVB	402
T81D	SAT, STB, DVB	407

Функции кнопок пульта IRC 324 F

Кнопки пульта IRC 324 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE+		PAGE +		▶▶ ; NEXT		▶▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		LANG ; TTX ; AUDIO		L/R		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-FORMAT		V-FORMAT				V-FORMAT		PVR	
🔍 ; ZOOM	ASPECT		ASPECT						ASPECT	ZOOM
▼ ; TV	PAGE-		PAGE -		◀◀ ; PREV		◀◀		◀◀	
🔒 ; LOCK			TTX ; LANG		AD				LANG	
▲ ; FAV	FAV		REPEAT						ZOOM	
⊖	⊖ ; POWER		FAV		FAV		FAV		FAV	
AV	USB		⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖		⊖	
🔇	🔇 ; MUTE		IPTV		USB		USB		USB	
MENU	MENU		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇		🔇	
EXIT	EXIT		MENU		MENU		MENU		MENU	
▲	▲		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
◀	◀		▲ ; CH +		▲ ; CH +		▲		▲	
OK	OK		◀ ; VOL -		◀ ; VOL -		◀		◀	
▶	▶		OK		OK		OK		OK	
▼	▼		▶ ; VOL +		▶ ; VOL +		▶		▶	
🌟 ; SETUP			▼ ; CH -		▼ ; CH -		▼		▼	
📺 ; TITLE	TV/RADIO		YOUTUBE							
📄	TTX		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
GUIDE	EPG		TTX ; LANG	LANG ; TTX ; AUDIO	TEXT		TEXT		TTX	
⌚	TIMER		EPG		EPG		EPG		EPG	
📄	SUB-T		TIMER	TIMESHIFT					TIMER	
RED ; ●	RED	●	SUB-T		SUBT		SUBTITLE		SUBT	
GREEN ; ▶	GREEN		RED ; PVR	●	RED	REC ; PVR	RED	REC	RED	●
YELLOW ; ◀	YELLOW		GREEN ; V-FORMAT		GREEN		GREEN		GREEN	
BLUE ; ▶	BLUE		YELLOW ; ASPECT		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
📄	INFO		BLUE ; TIMER		BLUE		BLUE		BLUE	
🔄	RECALL		INFO		INFO		INFO		INFO	
VOL -	VOL -		RECALL		🔄 ; RECALL		RECALL		RECALL	
VOL +	VOL +		◀ ; VOL -		◀ ; VOL -		VOL -		VOL -	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀	▶ ; VOL +		▶ ; VOL +		VOL +		VOL +	
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶	▼ ; CH -	◀◀	▼ ; CH -	◀◀ ; PREV	PAGE -	◀◀	▼	◀◀
⊕ ; SAT			▲ ; CH +	▶▶	▲ ; CH +	▶▶ ; NEXT	PAGE +	▶▶	▲	▶▶
CLEAR ; X			GOTO		GOTO				GOTO	
◀◀ ; ●	◀◀									
▶ ; i	▶				◀◀ ; REV		◀◀		◀◀	
▶▶ ; ?	▶▶				▶ ; PLAY		▶		▶	
■ ; 5	■				▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶	
⏸ ; ⏸	⏸				■ ; STOP		■		■	
⏸ ; ⏸	⏸ ; TIME SHIFT				⏸ ; PAUSE		⏸		⏸	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 324 F

Кнопки пульта IRC 324 F	Код 406		Код 407		Код 408	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		PAGE +		▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS	V-FORMAT					
🔍 ; ZOOM						
▼ ; TV	◀◀		PAGE -		◀	
🔒 ; LOCK					@	
▲ ; FAV	FAV		FAVOR			
⊖	⊖		⊖		⊖	
AV	USB					
🔇	MUTE		🔇 ; MUTE		🔇	
MENU	MENU		🔇 ; MENU		🔇	
EXIT	EXIT		EXIT		📄	
▲	▲		CH +		▲	
◀	◀		VOL -		◀	
OK	OK		OK		OK	
▶	▶		VOL +		▶	
▼	▼		CH -		▼	
🌟 ; SETUP			PVR		SETUP ; 🔄	
📺 ; TITLE	TV/RADIO		TV/R		KD ; MEDIA	
📄	TEXT		TXT ; TTX		📄 ; 📄	
GUIDE	EPG		EPG			
⌚	SUBTITLE		SUB-T			
RED ; ●	RED	REC	RED ; ◀◀	●	RED ; SETUP	
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN ; ▶▶		GREEN ; APP	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ◀◀		YELLOW ; VOL-	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ▶▶	▶	BLUE ; VOL+	
📄	/		INFO		🔄	
🔄	RECALL		LAST		KD ; MEDIA	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL- ; 🔇	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL+ ; 🔇	
CH V ; ◀◀	PAGE -	◀◀	CH -	◀◀	▼	
CH A ; ▶▶	PAGE +	▶▶	CH +	▶▶	▲	
⊕ ; SAT						
CLEAR ; X					📄	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶		▶ / ⏸		▶ / ⏸	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; 5	■		■		■	
⏸ ; ⏸	⏸		▶ / ⏸		▶ / ⏸	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	