

# Краткое приложение IRC 325 F (версия 22.12.19 03:19)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 325 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 325 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 325 F

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	302
V800	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 325 F

Кнопки пульта IRC 325 F	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	STEP ▲			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-MODE			
■ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	STEP ▼ ; RETURN			
□ ; ↻	USB ; N/P			
⊞ ; LOCK	RESET		ANGLE	
▲ ; FAV	L/R/ST			
⊞	⊞ ; STANDBY		PWR	
AV	ANGLE			
⏪	⏪			
MENU	MENU		MENU	
EXIT				
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	ENTER		ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE	
■	PBC			
GUIDE	PROG			
⊞				
□	SUBTITLE		SUBT	
RED ; ●	REPEAT		REP	
GREEN ; ▶	A-B		A-B	
YELLOW ; ◀				
BLUE ; ▶	SLOW		SLOW	
⊞	OSD		INFO	
↺	RETURN		GOTO	
VOL -	VOL -			
VOL +	VOL +			
CH V ; ⏪	⏪		⏪	
CH A ; ⏩	⏩		⏩	
+ ; SAT	10+		+10	
CLEAR ; X	GOTO			
⏪ ; ●	⏪		⏪	
▶ ; i	▶		PLAY	
⏩ ; ?	⏩		⏩	
■ ; ⏹	■		STOP	
⏸ ; ⏸	⏸		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	