

Приложение IRC 326 F (версия 20.07.10 18:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 326 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 326 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 404
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 326 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
PF-120-1	SAT, STB, DVB	402
PF-120-2	SAT, STB, DVB	401
PF-T2-1	SAT, STB, DVB	403
RATE	SAT, STB, DVB	404

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 326 F

Кнопки пульта IRC 326 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶		▶▶		PAGE UP		▶	
AUDIO ; NICAM	L/R		AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS			ZOOM		HDMI			
■ ; ZOOM								
▼ ; TV	◀◀		◀◀		PAGE DOWN		◀	
□ ; ↗	TTX						@	
■ ; LOCK								
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV			
○	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○	
AV	USB		USB		USB			
🔇	🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇	
MENU	MENU		MENU		MENU		食	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		フ	
▲	▲		▲ ; CH +		▲		▲	
◀	◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
▼	▼		▼ ; CH -		▼		▼	
* ; SETUP	LIST		PVR LIST				SETUP ; ⚡	
♪ ; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		KD ; MEDIA	
■	TEXT ; MEDIA	TTX	TTX		TEXT		目；≡	
GUIDE	EPG		EPG		EPG			
⌚			TIME SHIFT					
□	SUB-T ; SUBT		SUBTITLE ; SUB-T		SUBTITLE ; SUB			
RED ; ●	RED	● ; REC	RED	RECORD ; ●	RED ; FAV	● ; RECORD	RED ; SETUP	
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN ; EPG		GREEN ; APP	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW	PAGE-	YELLOW ; AUDIO		YELLOW ; VOL-	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE	PAGE+	BLUE ; TV/RA		BLUE ; VOL+	
INFO	INFO		INFO		INFO		INFO	
BACK	BACK						KD ; MEDIA	
VOL -	VOL -		◀ ; VOL -		VOL -		VOL - ; ■	
VOL +	VOL +		▶ ; VOL +		VOL +		VOL+ ; ▶▶	
CH V ; ◀◀	PAGE - ; P -	◀◀	▼ ; CH -	◀◀	CH -	◀◀ ; PREV	▼	
CH A ; ▶▶	PAGE + ; P +	▶▶	▲ ; CH +	▶▶	CH +	▶▶ ; NEXT	▲	
± ; SAT	GOTO		GOTO					
CLEAR ; X							☒	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀ ; REV		◀◀	
▶ ; i	▶/II ; ▶II		▶II		▶II ; PLAY/PAUSE		▶II	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶ ; FWD		▶▶	
■ ; ☰	■		■		■ ; STOP		■	
■ ; ☰	▶/II ; ▶II		▶II		▶II ; PLAY/PAUSE		▶II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	