

Краткое приложение IRC 330 F (версия 22.12.19 03:29)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 330 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 330 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 330 F

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
RUE-4187	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 330 F

Кнопки пульта IRC 330 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TILT ▲	
AUDIO ; NICAM	A.PROC	
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV	TILT ▼	
□ ; ⇄		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER	
AV	SOURCE	
⏪	MUTE	
MENU	BAND PROG	
EXIT		
▲	▲	
◀	⏪	
OK	▶ / ⏸ ; ENTER	
▶	⏩	
▼	▼	
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
■		
GUIDE		
⏻		
■		
RED ; ●		
GREEN ; ▶		
YELLOW ; ◀	TILT ▼	
BLUE ; ▶	TILT ▲	
■		
↻		
VOL -	VOLUME ▼	
VOL +	VOLUME ▲	
CH V ; ⏪	⏪	
CH A ; ⏩	⏩	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●	⏪	
▶ ; i	▶ / ⏸ ; ENTER	
⏩ ; ?	⏩	
■ ; ⌘		
⏸ ; ⏻	▶ / ⏸ ; ENTER	
1, 2, ... 9, 0		