

Краткое приложение IRC 332 F (версия 23.02.10 01:48)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 332 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 332 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 405
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 332 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
HD 20	SAT, STB, DVB	403
HD 50	SAT, STB, DVB	402
HD 70	SAT, STB, DVB	401
HD 71	SAT, STB, DVB	404
SMART 400	SAT, STB, DVB	405

Функции кнопок пульта IRC 332 F

Кнопки пульта IRC 332 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE +		▶▶		PAGE UP		▶▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM	LANG ; TTX ; AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS	V-FORMAT		V-FORMAT		HDMI					
■ ; ZOOM	ASPECT		ASPECT							
▼ ; TV	PAGE -		◀◀		PAGE DOWN		◀◀		◀◀	
□ ; ↻	TTX ; LANG								@	
■ ; LOCK	REPEAT									
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV			
⊙	⊙ ; POWER		⊙		⊙ ; STANDBY		⊙		⊙	
AV	IPTV				USB		USB			
⊘	⊘ ; MUTE		MUTE		⊘ ; MUTE		⊘		⊘	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		⏏	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		⏏	
▲	▲ ; CH +		▲ ; CH+		▲		▲		▲	
◀	◀ ; VOL -		◀ ; VOL-		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶ ; VOL +		▶ ; VOL+		▶		▶		▶	
▼	▼ ; CH -		▼ ; CH-		▼		▼		▼	
* ; SETUP	YOUTUBE								SETUP ; ⏏	
♪ ; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		KD ; MEDIA	
■	TTX ; LANG	LANG ; TTX ; AUDIO	TTX		TEXT		TTX		■ ; ■	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG			
⌚	TIMER	TIMESHIFT	TIMER							
■	SUB-T		SUB-T		SUBTITLE ; SUB		SUBTITLE			
RED ; ●	RED ; PVR	●	RED ; PVR	REC	RED ; FAV	● ; RECORD	RED ; TV/RADIO	REC	RED ; SETUP	
GREEN ; ▶	GREEN ; V-FORMAT		GREEN ; V-FORMAT		GREEN ; EPG		GREEN ; MEDIA		GREEN ; APP	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ASPECT		YELLOW ; ASPECT		YELLOW ; AUDIO		YELLOW ; AUDIO		YELLOW ; VOL-	
BLUE ; ▶	BLUE ; TIMER		BLUE ; TIMER		BLUE ; TV/RA		BLUE		BLUE ; VOL+	
■	INFO		INFO		INFO		INFO		⏏	
⏏	RECALL		RECALL				BACK		KD ; MEDIA	
VOL -	◀ ; VOL -		VOL -		VOL -		◀		VOL- ; ◀	
VOL +	▶ ; VOL +		VOL +		VOL +		▶		VOL+ ; ▶	
CH V ; ◀◀	▼ ; CH -	◀◀	PAG -	◀◀	CH -	◀◀ ; PREV	▼	◀◀	▼	
CH A ; ▶▶	▲ ; CH +	▶▶	PAG +	▶▶	CH +	▶▶ ; NEXT	▲	▶▶	▲	
+ ; SAT	GOTO		GOTO							
CLEAR ; X			REPEAT							
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶		▶		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶	
■ ; ⏏	■		■		■ ; STOP		■		■	
; ⏏	; TIMESHIFT				; PLAY/PAUSE					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	