

Краткое приложение IRC 337 F (версия 22.12.19 03:38)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 337 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 337 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 337 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-429	TV	101
RC-454	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 337 F

Кнопки пульта IRC 337 F	Код 101		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DBB	HUE +		
AUDIO ; NICAM	II ; O; MM ; STEREO			
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM ; NIC.			
■ ; ZOOM	□			
▼ ; TV	TV ; □	HUE -		
□ ; →	►; AST;SEAR.; Q.V.			
■ ; LOCK	→← ; P.P. ; OK			
▲ ; FAV	MEMO			
○	○; OFF; STAND BY			
AV	AV ; □ ; VIDEO	► ; CLEAR		
■	■ ; MUTE : □			
MENU	MENU		MEMORY	
EXIT	Arret			
▲	○ + ; ▲	✖ +		
◀	FINE- ; FT-; TUNE◀	✖ -		
OK	MENU ; F; PIC; SEL			
▶	FINE+; FT+; TUNE▶	✖ +		
▼	○ - ; ▼	✖ -		
* ; SETUP	SMART CONT. PICT			
J ; TITLE	SMART CO. SOUND			
■	■ ; TTR ; TTX	□ ; MIX ; TMM		
GUIDE	SYS ; 13- 24			
○	TIMER ; SLEEP ; ●			
□	□; MM ; SPAT.; ◊			
RED ; ●	RED ; J ; Pon	✖ -		
GREEN ; ▶	GREEN ; * ; Pst	✖ +		
YELLOW ; ◀	YELLOW ; □ ; Psz	◀		
BLUE ; ▶	BLUE ; ○ ; ←	▶		
□	DISPLAY;STAT.; □		DISPLAY	
□	P □ P ; Q.VIEW ; □		REPEAT	
VOL -	VOL - ; ▲ ; -	△ ▲ < ; △ ▲		
VOL +	VOL + ; ▲ ; +	△ ▲ > ; △ ▲		
CH V ; ▲	P - ; CH - ; PROG -	✖ -	◀◀ MUSIC SKIP	
CH A ; ▶	P+ ; CH + ; PROG +	✖ +	▶▶ MUSIC SKIP	
- ; SAT	-/- ; PAGE + ; □			
CLEAR ; X	P/C;TPD;PAGE - ; □	□ ; SYS ; PIP ; □	CLEAR	
◀ ; ○	□ ; TSC;SUB.PAGE		◀◀ SEARCH/INDEX	
▶ ; I	□ ; X; T INDEX; □		▶ / II ;PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	□ ; REV		▶▶ SEARCH/INDEX	
■ ; ■	□ ; TPH;STORE		■ ; STOP	
II ; ■	□ ; TST		▶ / II ;PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	