

# Приложение IRC 33 F (версия 18.02.14 12:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 33 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 33 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	VCR	201 - 203
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 33 F**

### Коды к TV, VCR устройствам

Модель	Устр-во	Код
CTV-510	TV	102
CTV-550	TV	101
CTV-552	TV	102
CTV-552A	TV	101
CTV-565	TV	102
CTV-570	TV	102
RC-892	TV	103
SOME MODELS	TV/VCR	202
VCP-605	VCR	203
VCP-615	VCR	203
VCR-700	VCR	201
VCR-752	VCR	203
VCR-753	VCR	203
VCR-755	VCR	201
VCR-762	VCR	201
VCR-766	VCR	203
VDR-700	VCR	201

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 33 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 201	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			COLOUR + ; ◎ +		DBB	HUE +	INDEX ►►		SHIFT ►	
AUDIO : NICAM					HI : OD : STEREO					
VIDEO : SYS			MODE ; P/S		PAL/SECAM : NIC.					
■ ; ZOOM	H.ADJ		SIZE		TV ; □	HUE -	INDEX ▲▲		SHIFT ▲	
▼ ; TV			COLOUR - ; ◎ -		►; AST;SEAR.; Q.V.		SEARCH		SKIP ; ZERO RTN	
□ ; ♦			PIP		►◀ ; P.P. ; OK		COUNTER RESET		RESET	
■ ; LOCK			STILL						■/▲ ; STOP/EJECT	LIN T. CH ; EJECT
▲ ; FAV	M.ADJ		FC		MEMO					
◎ ; POWER			POWER ; ◎		◎ ; OFF; STAND BY		TV POWER	POWER	◎ ; OPERATE	
AV	TV/AV		TV/VIDEO ; TV/AV		AV ; □ ; VIDEO	►► ; CLEAR	TV/AV		AV ; TIMER SET	
✳	*		MUTE ; ✳		✳ ; MUTE ; □		*			
MENU			FUNCTION ; MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT					Arret					
▲			FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		▲ ; + ; ▲	* +	▲		PICTURE +	
◀	PICT - ; -		* ; □ ; -		FINE- ; FT+ ; TUNE◀	◎ -	◀		SLOW -	
OK			PIC SEL ; FUNCT		MENU ; F; PIC; SEL				ENTER ; ENT	
▶	PICT + ; +		* ; + ; ▲ +		FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	▲ +	▶		SLOW +	
▼			FUN- ; - ; ▽ ; PIP-		▲ ; - ; ▽	* -	▼		PICTURE -	
✳ ; SETUP	PICTURE		PIC ; SET ON TIME		SMART CONT. PICT					
♪ ; TITLE			X ON TIME		SMART CO. SOUND					
■			MIN ; MINUTE		■ ; TTR ; TTX	□ ; MIX ; TMM	ATK		PROGRAM	
GUIDE			HOUR ; HR CLOCK		SYS ; 13-24				LIN T. CH ; EJECT	
⌚ ; SLEEP			SLEEP;OFF TIME ; ◎		TIMER ; SLEEP ; ◎		SLEEP		AV ; TIMER SET	
□					⌚ ; PM; SPAT.; ◊					
RED ; ●			1- ; 10~		RED ; ♪ ; Pon	♀ ; -		REC/OTR	13	● REC
GREEN ; ■			2-		GREEN ; ✳ ; Pst	♀ ; +			14	
YELLOW ; ▲			3- ; SCAN		YELLOW ; ■ ; Psz	◀			CLOCK COUNT ; 15	
BLUE ; ▶			4- ; MSG		BLUE ; ◎ ; ▶	▶	▶ ; SLOW		BACK ; 16	
▣	RECALL ; ◎		RECALL ; DISPLAY		DISPLAY;STAT. ; □		OSD		OSD ; DISP SELECT	
▷	RECALL ; ◎		■ ; Q. VIEW ; \$		P◀P ; Q. VIEW ; □				BACK	
VOL -	◀		VOLUME ▼ ; ▷-		VOL - ; ▲ ; -	△ △ < ; △ △	VOL/V-LOCK ▼			
VOL +	▶		VOLUME ▲ ; ▷+		VOL + ; ▲ ; +	△ △ > ; △ △	VOL/V-LOCK ▲			
CH V ; ▲▲	PROG -		CHANNEL ▼ ; P -		P - ; CH - ; PROG -	❖ -	CH/TRK. ▼	INDEX ▲▲	CH - ; CH ▼	
CH A ; ▶▶	PROG +		CHANNEL ▲ ; P +		P+ ; CH + ; PROG +	❖ +	CH/TRK. ▲	INDEX ▶▶	CH + ; CH ▲	
+ ; SAT	1- ; 11		+		↓-- ; PAGE + ; □		SPEED		1- ; 20 ; 11	
CLEAR ; X	2- ; 12		RESET ; CANCEL ; X		P/C;TPD;PAGE -; □	□ ; SYS ; PIP ; □	COUNTER □ ; STOP		2- ; 30 ; 12	
◀◀ ; ◎	3- ; 13				□ ; TSC;SUB;PAGE	◀◀ ; REW			◀◀ ; REW	
▶ ; i	14				□ ; X; T INDEX ; □	▶ ; PLAY			▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	15				□ ; □ ; REV	▶ ; F.FWD			▶ ; FF	
■ ; ✳	16		▶▶		□ ; TPH;STORE	■ ; STOP			■/▲ ; STOP/EJECT	
■ ; ♦			ZOOM		□ ; TST				■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 33 F

Кнопки пульта	Код 202		Код 203	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		OUTPUT SELECT	
AUDIO : NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO : SYS	VCR	PRESET ; SYSTEM	VHS ; VCR	
■ ; ZOOM	INDEX SEARCH		JOG	
▼ ; TV	ERASE		TV/VCR	
□ ; ♦	QUICK-FIND		AUTO	PRESET
■ ; LOCK	AUTO REPEAT		RESET	CHILD LOCK
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		▲ ; EJECT	
◎ ; FUNCTION			◎ ; POWER	
AV	TV/VCR		TV/AV ; AV	
✳	MUTE	MUTE VPT	ez POWER OFF	
MENU	PR.CHECK ; MENU	◎	MENU ; i ; SETUP	AUTO TRK
EXIT	JOG/SHUTTLE	◎	ERASE	
▲	▲	◎	▲ ; +	
◀	◀	◎	◀	
OK	B. SELECT ; C.SET	-	OK ; CLK/CNT	
▶	▶	◎	▶	
▼	▼	◎	▼ ; -	
✳ ; SETUP	INFO	◎	SHOW VIEW ; *	ez REPEAT
♪ ; TITLE	TOP MENU	◎	KARAOKE	REPEAT AUTO
■	MONITOR	TIMER REC ; T. SET	VISS;INDEX;SEAR.	START ; Q. DEBUT
GUIDE	TAPE SPEED	TIMER ; T-SET	SKIP/MEMO	LENGTH ; Q.DUREE
⌚ ; SLEEP	ALARM		TIMER	
□	CLOCK/COUNTER	TIME SEARCH	CLOCK/COUNTER	CLOCK
RED ; ●	MEMORY COUNTER	● REC ; RECORD	MARK	● ; REC/OTR
GREEN ; ■	F ADV	◎	■ ; F/ADV	S. REC
YELLOW ; ▲	▶	◎	TRK ▼ ; SELECT ▼	REC END SEARCH
BLUE ; ▶	▶ ; SLOW		TRK ▲ ; SELECT ▲	OTPB
▣	RECAL..;DISPL.;SEL.	CORRECT;ON SCR.	ENTER ; DISPLAY	
▷	P/C	REPEAT	ZERO ▷	
VOL -	VOL -		SLOW -	TRACKING ▼
VOL +	VOL +		SLOW +	TRACKING ▲
CH V ; ▲▲	CH/SET (TRAC.) -		PR ▼	◀◀
CH A ; ▶▶	CH/SET (TRAC.) +		PR ▲	▶▶
+ ; SAT	-/-	+100 ; +10	SP/LP ; LP ; SPEED	RALENTI
CLEAR ; X	CLEAR RESET	RESET ADD/CLEAR	CLEAR	CM SKIP ; AD-SKIP
◀◀ ; ◎	◀◀ ; REW		◀◀ ; REW	◀◀
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶ ; F.FWD	ALT ?	▶ ; F.FWD	▶
■ ; ✳	■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ♦	■ ; PAUSE/STILL	◊	■ ; PAUSE/STILL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	