

Краткое приложение IRC 345 F (версия 23.01.24 04:27)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 345 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 345 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 345 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
DDT100	SAT, STB, DVB	403
DDT103	SAT, STB, DVB	401
DDT104	SAT, STB, DVB	401
DDT111	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 345 F

Кнопки пульта IRC 345 F	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▲		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		🔊		AUDIO	
VIDEO ; SYS	HDMI					
▣ ; ZOOM	ASPECT					
▼ ; TV	◀◀		▼		◀◀	
⏪ ; ⏩						
🔒 ; LOCK	REPEAT					
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV	
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER	
AV	USB					
🔇	🔇 ; MUTE		🔇		🔇 ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲ ; CH+		PR +		▲ ; CH+	
◀	◀ ; VOL-		↙		◀ ; VOL-	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK	
▶	▶ ; VOL+		↘		▶ ; VOL+	
▼	▼ ; CH-		PR -		▼ ; CH-	
✳ ; SETUP	PVR					
🎵 ; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
📄	TTX		TXT		TEXT	
GUIDE	EPG		EPG		EPG	
⌚	TIMER					
📄	SUBT.		📄		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; PVR	● ; REC	RED ; FIND	REC	RED	REC ●
GREEN ; ▶	GREEN ; HDMI		GREEN ; TXT		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ASPECT		YELLOW ; 📄		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; TIMER		BLUE ; 🔊		BLUE	
📄	INFO		INFO		INFO	
↺	RECALL ; ⌚		←PR		⏪ ; RECALL	
VOL -	◀ ; VOL-		↙		VOL-	
VOL +	▶ ; VOL+		↘		VOL+	
CH V ; ◀◀	▼ ; CH-	◀◀	PR -		CH-	◀◀ ; REC ●
CH A ; ▶▶	▲ ; CH+	▶▶	PR +		CH+	▶▶ ; TV/RADIO
+ ; SAT	GOTO				GOTO	
CLEAR ; X						
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀ ; FAV	
▶ ; i	⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸		⏸ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶ ; EPG	
■ ; ⏹	■ ; STOP		■		■ ; STOP	
⏸ ; ⏸	⏸ ; TIME SHIFT		⏸		⏸ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	