

Краткое приложение IRC 347 F (версия 23.02.03 03:18)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 347 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 347 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 347 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	302
DV-P6863	AUX, CD, DVD	301
DV-P6863W	AUX, CD, DVD	301
HTV-43F011B	TV	101
HTY-43FHD06B-S2	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 347 F

Кнопки пульта IRC 347 F	Код 101		Код 102		Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							3D	
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2				AUDIO	L/R	LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	PVR				VIDEO	P/N	N/P	
▣ ; ZOOM	ASPECT				ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	TV/RADIO		TB				P/I	
⏪ ; ⏩	AUTO				VIEW		R/L	
🔒 ; LOCK	FREEZE				RESET		ANGLE	
▲ ; FAV	MOUSE				▲ ; OPEN/CLOSE		▲	
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV	INPUT		⏪		ANGLE			
⏮	MUTE		🔊		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		☰		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		←				RETURN	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		○		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE		🏠		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	S.MODE		🎧		TITLE		TITLE	
🏠	HOME	TTX	☰		PBC		PBC	
GUIDE	EPG				PROG		PROG	
⏻	SLEEP				TIME		RAN	
🗣	SUBTITLE		TB		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	REC	←		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶	GREEN		▶		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	YELLOW		◀		A-B		A-B	
BLUE ; ▶	BLUE		▶		SLOW		SLOW	
📺	DISPLAY		○		OSD		OSD	
↺	RECALL		←		RETURN		RESUME	
VOL -	VOL -		-		VOL -	ECHO - ; MIC -	VOLUME -	
VOL +	VOL +		+		VOL +	ECHO + ; MIC +	VOLUME +	
CH V ; ⏮	CH -	⏮ ; FAV	▼		⏮		⏮	
CH A ; ⏭	CH +	⏭ ; S.PAGE	▲		⏭		⏭	
+ ; SAT	REC				GOTO		10+	
CLEAR ; X	T.SHIFT				RAN		GOTO	
◀ ; ●	◀ ; REVEAL	S.PAGE	◀		◀		◀	
▶ ; i	▶ ; HOLD	INDEX	▶ ; II		▶		▶ ; II	
▶▶ ; ?	▶▶ ; SIZE	REVEAL	▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; ⏮	■ ; INDEX	HOLD			■		■	
II ; ⏮	II ; HOLD	SIZE	II ; II		II		II	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0				1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	