

Приложение IRC 349 F (версия 17.09.20 13:12)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 349 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 349 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 349 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
JX-2006A	AUX, CD, DVD	301
JX-H7	AUX, CD, DVD	301
KR-02	TV	102
KR-08	TV	103
KR-08A	TV	103
KR-16A	TV	101
OP-1026	AUX, CD, DVD	302
TV-DVD-01	TV/AUX	104

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 349 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD	SD/DVD				DVD		►		PDVD	
AUDIO : NICAM	AUDIO		SOUND SYS		AV		AUDIO		AUDIO	
VIDEO : SYS			COLOR SYS		S-VIDEO				3D/EQ	
■ ; ZOOM	ZOOM		■		VGA		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV					TV		◀		VIEW	
□ ; ⇈			AUTO		AUTO		PROG.SEARCH		LANGUAGE	
▣ ; LOCK	ANGLE		■		DVI		COPY		ANGLE	
▲ ; FAV			↑				SD/USB		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		POWER		○ ; POWER	
AV	INPUT		VIDEO : AV/TV/VGA		INPUT : AV/TV		MODE		KARAOKE	
*;	MUTE		*; MUTE		*; MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT					ESC				RETURN	
▲	CH + ; ▲		CH ▲		▲ ; CH + ; PRO ▲		▲		▲	
◀			◀ ; VOL -		◀ ; VOL - ; VOL ▲		◀		◀	
OK	ENTER		MENU		ENTER ; MENU		ENTER		ENTER	
▶			▶ ; VOL +		▶ ; VOL + ; VOL ▶		▶		▶	
▼	CH - ; ▼		CH ▼		▼ ; CH - ; PRO ▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		MODE				SETUP		SETUP	
J ; TITLE			C/E/R/P/G ; LANG				TITLE		TITLE	
■	PBC		CALE				LCD MENU		PBC	
GUIDE							PBC		PROG	
○			TIMER						TIME	
□	SUBTIT						SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT						REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶▶	A-B						A-B		STEP	
YELLOW ; ◀◀									A-B	
BLUE ; ▶▶	SLOW						SLOW		▶	
■	DISPLAY		CALL		DISPLAY ; DIS		OSD		DISPLAY	
○	RETURN		○		RETURN ; \$		RETURN		RESUME	
VOL -	VOL -		◀ ; VOL -		◀ ; VOL - ; VOL ▲		VOL -		VOLUME -	ECHO -
VOL +	VOL +		▶ ; VOL +		▶ ; VOL + ; VOL ▶		VOL +		VOLUME +	ECHO +
CH V ; ◀◀	CH - ; ▼	◀◀	CH ▼		▼ ; CH - ; PRO ▼		CH - ; COPY	◀◀	◀◀	
CH A ; ▶▶	CH + ; ▲	▶▶	CH ▲		▲ ; CH + ; PRO ▲		CH+ ; SD/USB	▶▶	▶▶	
+ ; SAT	--		--		-- ; 10+		10+		10+	
CLEAR ; X							GOTO		CLEAR	
◀◀ ; ●							◀◀		◀◀	
▶ ; i							▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?							▶▶		▶▶	
■ ; ✕	STOP						■		■	
■ ; ◁							▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 349 F

Кнопки пульта	Код 302	
	Функция	Доп. функция
▲ : DVD	ANGLE	
AUDIO : NICAM	AUDIO	
VIDEO : SYS	PICT	
■ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV		
□ ; ⇈	CAPTURE	
▣ ; LOCK	P.ADJ	
▲ ; FAV	USB/CARD	
○	○ ; POWER	
AV	SOURCE	
*;	* ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	¤ ; RETURN	
▲	▲ ; ◀◀	
◀	◀ ; ◀◀	
OK	OK	
▶	▶ ; ▶▶	
▼	▼ ; ▶▶	
* ; SETUP	SETUP	
J ; TITLE	TITLE	
■	PROG	
GUIDE	GUIDE	
○	SLEEP	
□	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ▶▶	A-B	
YELLOW ; ◀◀		
BLUE ; ▶▶	GOTO	
■	DISPLAY	
○	¤ ; RETURN	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	CH - ; ◀◀	
CH A ; ▶▶	CH + ; ▶▶	
+ ; SAT	10+ ; --	
CLEAR ; X	CLEAR	
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
■ ; ◁		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	