

Приложение IRC 350 F (версия 20.08.22 03:44)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 350 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 350 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 350 F**

Коды к TV, SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
168	SAT, STB, DVB	401
168-1	SAT, STB, DVB	401
KR-50	TV	101
KR-50-W	TV	101

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 350 F

Кнопки пульта IRC 350 F	Код 101		Код 401	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS				
ZOOM				
▼ ; TV	◀◀		◀◀	
□ ; ↗	SEARCH			
LOCK				
▲ ; FAV	FAV		FAV	
○	○		○	
AV	INPUT		USB	
✖	✖		✖ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	RETURN		EXIT	
▲	▲ ; CH +		▲ ; CH +	
◀	◀		◀ ; VOL -	
OK	ENTER		OK	
▶	▶		▶ ; VOL +	
▼	▼ ; CH -		▼ ; CH -	
* ; SETUP	SETUP			
J ; TITLE	INFO		TV/RADIO ; TV/R	
■	TXT		TEXT	
GUIDE	EPG		EPG	
⊕	PVR			
□	SUB	SUBTITLE		
RED ; ●	RED		● ; REC	
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE	
DISPLAY	DISPLAY		INFO	
RETURN	RETURN		○ ; ○	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ▶▶	▼ ; CH -	◀◀	CH -	◀◀
CH A ; ▶▶	▲ ; CH +	▶▶	CH +	▶▶
± ; SAT		GOTO		
CLEAR ; X		-		
◀◀ ; ●	◀◀	◀ ; ▲		
▶ ; i	PLAY		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶ ; ?	
■ ; ✎	STOP		■	
■■ ; ❌			▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	