

# Приложение IRC 353 F (версия 21.02.12 18:46)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 353 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 353 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 353 F

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DA314HC	AUX, CD, DVD	302
F215HC	AUX, CD, DVD	301
F346HW	AUX, CD, DVD	304
F350HW	AUX, CD, DVD	303
F375HW	AUX, CD, DVD	304

Функции кнопок пульта IRC 353 F

Кнопки пульта IRC 353 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					★ ; MEDIA		⏮ ; SHUFFLE	
AUDIO ; NICAM			🔊 ; AUDIO		🔊 ; AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS					🔄 ; SYNC		TV SYS.	
🔍 ; ZOOM	ZOOM		🔍 ; ZOOM		🔍 ; ZOOM		ρ ; ZOOM ; ANGLE	
▼ ; TV			📺 ; TV MODE		📺 ; TV-OUT		EDIT	
🔒 ; LOCK			📺 ; 16:9		📻 ; i-RADIO		COPY	
▲ ; FAV			▲		🔄 ; ROTATE		MUSIC	
⊖	⊖		⊖		⏏ ; EJECT	★ ; MEDIA	▲	
AV					⏻ ; POWER		⊖	
🔊	🔊		🔊 ; MUTE		📶 ; SOURCE		📶 ; ANGLE	
MENU	MENU		MENU		🔊 ; MUTE		🔊 ; 🔊	
EXIT	x		↩ ; RETURN		📺 ; DVD MENU		≡ ; MENU	
▲	▲		▲		↩ ; RETURN		X;RETURN;⏮;BACK	
◀	◀		◀		▲ ; +15		▲	
OK	←		OK		◀ ; REW		◀	
▶	▶		▶		OK		←	
▼	▼		▼		▶ ; FF		▶	
⌘ ; SETUP	⌘		⌘ ; SETUP		▼ ; -15		▼	
📻 ; TITLE			📻 ; TITLE		⌘ ; SETUP ; BLUE		SETUP	
📺	EDIT		📺 ; HOME		🏠 ; HOME	📻 ; i-RADIO	🏠 ; HOME	
GUIDE			* ; BOOKMARK		📖 ; BOOK MARK		TTX ; TXT	
⏪			ρ ; TIME SEEK		📺 ; EPG		EPG	
📺			Ⓜ ; SUBTITLE		⏴ ; SLEEP		TIME SHIFT ; A-B	
RED ; ●			RED ; REC ; TV/AV		📺 ; S.TITLE		SUBTITLE ; SUBT.	
GREEN ; ▶▶			GREEN		● ; REC ; RED		RED	REC ; ● ; BROWSER
YELLOW ; ◀◀			YELLOW		📶 ; SOURCE		GREEN ; EPG	REPEAT ; ⏮
BLUE ; ▶▶			BLUE	▶▶ ; SLOW	⊖ ; TIME SHIFT		YELLOW ; TTX ; TXT	A-B
📺	INFO		i ; INFO		▶▶ ; SLOW		BLUE	▶▶ ; SLOW
📺			⏮ ; REPEAT		i ; INFO		INFO ; GOTO	
VOL -	VOL -		VOL -		⏮ ; A-B		BROWSER	BROWSER
VOL +	VOL +		VOL +		VOL -		VOL - ; 🔊	🔍 ; ZOOM OUT
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV		◀◀		VOL +		VOL + ; 🔊	🔍 ; ZOOM IN
CH A ; ▶▶	▶▶ ; NEXT		▶▶		◀◀ ; PREVIOUS		◀◀	↔ ; INS REPLAY
📶 ; SAT					▶▶ ; NEXT		▶▶	↔ ; CM SKIP
CLEAR ; X					⏴ ; GOTO		→ ; GOTO	
◀◀ ; ●	◀◀ ; FR		◀◀ ; REV		🔄 ; SHUFFLE		X ; RETURN	
▶ ; i	▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY		REW			
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶ ; FWD		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; ▶ ; PLAY	
■ ; ㊄	■ ; STOP		■ ; STOP		FF		▶▶	
■ ; ●	▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY		■ ; STOP		■ ; STOP	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		▶▶ ; PLAY/PAUSE		■ ; PAUSE/STEP	
					1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	