

Приложение IRC 355 F (версия 21.03.10 04:50)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 355 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 355 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 355 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
YK-666	AUX, CD, DVD	302
YK-888	AUX, CD, DVD	301

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 355 F

Кнопки пульта IRC 355 F	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM				
VIDEO ; SYS				
■ ; ZOOM				
▼ ; TV				
□ ; ↗				
▣ ; LOCK				
▲ ; FAV		U/SD		
○	CD		○	
AV	AUX		AUX	
¶	MUTE		MUTE	
MENU	MODE		MODE	
EXIT				
▲	VOL +		VOL +	
◀	◀◀		◀◀	
OK	▶▶		▶▶	
▶	▶▶		▶▶	
▼	VOL -	VOL -	VOL -	
* ; SETUP	U/SD		FOL ; SCAN	
J ; TITLE	EQ	EQ		
■				
GUIDE				
○				
□				
RED ; ●	REC			
GREEN ; ▶▶	REPLAY			
YELLOW ; ◀◀				
BLUE ; ▶▶				
(B)				
○	CD		REP ; CD	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ▶▶	◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶	
+ ; SAT				
CLEAR ; X				
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶	
■ ; ☰				
■ ; ☰	▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	