

Приложение IRC 356 F (версия 17.11.08 01:18)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 356 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 356 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 356 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
190-921302-00	TV	101
RC-1554	TV	104
RC190-89	TV	103
RC-560	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 356 F

Кнопки пульта IRC 356 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	N		COLOUR + ; ● +		PAGE +		AUX/INPUT	
AUDIO ; NICAM	AUD ; AUDIO				III			
VIDEO ; SYS	100 ; SYSTEM		MODE ; P/S		VIDEO ; PP		TV SYSTEM	
⏏ ; ZOOM			SIZE					
▼ ; TV	S		COLOUR - ; ● -		PAGE -		TV/SAT	
⏏ ; LOCK			PIP		☐			
▲ ; FAV			STILL		VIDEO ; PP		TIME SEL. ; ⏏	
⏏	POWER		FC					
AV	AV ; TV/AV		POWER ; ⏏		⏏ ; POWER		STANDBY ; ⏏	
⏏	MUTE		TV/VIDEO ; TV/AV		AV		TV/VCR ; ⏏ ; AUDIO B	
MENU			MUTE ; ⏏		⏏ ; MUTE		MUTE ; ⏏	
EXIT			FUNCT ; MENU		MENU ; PICTURE		PICTURE SELECT	
▲	PICT +							
◀			FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		▲			
OK			☼ - ; ⏏ -		◀		CONTR. ; PIC. ; MIN	
▶			PIC SEL ; FUNCT		TV OK ; TV MODE		PICTURE SELECT	
▼	PICT -		☼ + ; ⏏ +		▶		CONT.+ ; PIC.+ ; HOUR	
* ; SETUP	PICTURE ; VIDEO		FUN- ; - ; ▼ ; -PI-		▼			
♪ ; TITLE			PIC ; SET ON TIME					
⏏			X ON TIME					
GUIDE	ADIC BORR.		MIN ; MINUTE		⏏ ; TELETEXT M.			
⏏	⏏ ; SLEEP		HOUR ; HR CLOCK		LIST ; FASTEXT		TIME SET	
⏏	CLK		SLEEP ; OFF TIME ; ⏏		● ; SLEEP		SLEEP ; ⏏	
RED ; ●					⏏ ; MIX		TIMER SELECT	
GREEN ; ⏏			1- ; 10~		RED			
YELLOW ; ⏏			2-		GREEN			
BLUE ; ⏏			3- ; SCAN		YELLOW			
⏏	RECALL ; ☐		4- ; MSG		BLUE			
⏏	RETURN ; S-VIDEO		RECALL ; DISPLAY		☐ ; RECALL		DISPLAY ; ☐	
VOL -	VOL -		⏏ ; Q. VIEW ; ⏏		PP		CH. REC. ; SYS. ; PRE.	
VOL +	VOL +		VOLUME ▼ ; ▲-		V- ; VOL - ; -		VOL - ; ▲-	
CH V ; ⏏	PROG. -		VOLUME ▲ ; ▲+		V+ ; VOL + ; +		VOL + ; ▲+	
CH A ; ⏏	PROG. +		CHANNEL ▼ ; P -		P - ; PROG -		CH - ; PROG. -	
⏏ ; SAT	1- ; --		CHANNEL ▲ ; P +		P + ; PROG +		CH + ; PROG. +	
CLEAR ; X	2-		RESET ; CANCEL ; X		-/-		1-	
⏏ ; ●	3- ; WOOFER				X ; CANCEL ; ☐		2-	
▶ ; i					⏏ ; SUBCODE ; ☐		3-	
▶▶ ; ?					☐ ; INDEX		4-	
⏏ ; ⏏					? ; REVEAL		5-	
⏏ ; ⏏					⏏ ; HOLD ; ☐			
⏏ ; ⏏					⏏ ; SIZE ; ☐			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		ZOOM					
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	